



GOLARKA DO UBRAŃ AKUMULATOROWA

MODEL: AG970A INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Kompaktowa golarka do ubrań wyposażona w 6 ostrzy. Dzięki dużej powierzchni tnącej znakomicie daje sobie radę ze zmechaceniami na swetrach, bluzach, szalikach. Doskonale sprawdzi się również na tapicerce samochodowej czy domowych dywanach. Skutecznie usuwa także włosy czy sierść zwierząt z powierzchni ubrań czy kanapy. Ergonomiczny uchwyt oraz długi kabel zasilający ułatwia użytkowanie produktu. Wyposażona we wbudowany akumulator ładowany za pomocą dołączonego w zestawie kabla USB. Trzy tryby pracy ułatwiają dobór funkcji do czyszczonego materiału.

Cechy produktu:

- Kompaktowa golarka do ubrań wyposażona w 6 ostrzy.
- Trwale usuwa supełki i nitki. Pielęgnuje ubrania i obicia meblowe.
- Posiada dużą powierzchnię tnącą oraz zdejmowany, pojemny pojemnik na włókna.
- Prosty w konserwacji - dołączony dodatkowy pędzelek do czyszczenia ostrzy oraz wymienna głowica.
- Ergonomiczny uchwyt oraz długi kabel zasilający ułatwia użytkowanie produktu.
- Twoje ubrania z dzianiny odzyskają elegancki wygląd.
- Trzy tryby pracy ułatwiają dobór funkcji do czyszczonego materiału.
- Wyposażona we wbudowany akumulator ładowany za pomocą dołączonego w zestawie kabla USB.

Specyfikacja:

- Materiał: plastik (ABS) + stal nierdzewna
- Zasilanie: wbudowany akumulator
- Moc: 4W
- Ostrza: x6
- 3 tryby pracy
- Średnica (golarka): 5 cm
- Wymiary: 16 cm x 6 cm 7,8 cm
- Kolor: zielono-złoty

2. Użytkowanie

Golarka rozpoczyna pracę po wciśnięciu przycisku I/O (w górnej części panelu). Aby zmienić tryb pracy wciśnij jeden z trzech przycisków na panelu kontrolnym (pod włącznikiem). Delikatnie przesuwaj golarkę po płasko ułożonym ubraniu. Aby wyłączyć urządzenie należy ponownie wcisnąć przycisk włącznika I/O.

Wskazówki

1. Nie golić kłaczek z ubrań kiedy ubranie znajduje się na ciele, grozi to okaleczeniem ciała. Szczególną uwagę należy zachować przy goleniu delikatnych części ubrań.
2. Przed użyciem wypróbować w mało widocznym miejscu na ubraniu.
3. Przesuwać urządzenie zgodnie ze wzorem na ubraniu.
4. W przypadku opornych kłaczek przesuwaj urządzenie wzdłuż wzoru pionowo i poziomo.
5. W przypadku cienkich ubrań złożyć dwie warstwy ubrania i golić np. na desce do prasowania
7. Unikać włączania golarki kiedy nie zbiera kłaczek, tarcie między osłoną a wewnętrznym nożykiem może się zwiększyć i skrócić trwałość osłony i nożyka.

Konserwacja

Gdy pojemnik napełni się w około 80%, należy wyczyścić pojemnik i wewnętrzne nożyki:

Zdjąć osłonę nożyka.


Wyciągnąć nożyk - zachować ostrożność w trakcie wyjmowania i czyszczenia nożyka – jest bardzo ostry.

Wyczyścić nożyk i wentylator.

Z powrotem zamontować nożyk, i osłonę.

Wysunąć i wyczyścić pojemnik na kłaczki, zamontować z powrotem.

- Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od sieci i wyłączyć
- Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie
- Nie używać silnych lub niszczących powierzchnię środków czystości i produktów do czyszczenia
- Obudowę przecierać wilgotną szmatką



3. Uwagi i środki ostrożności

- Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu.
- Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
- Nie otwierać urządzenia, gdyż spowoduje to utratę gwarancji. Może to również spowodować pożar lub uszkodzenia mienia osobistego.
- Nigdy nie używaj ładowarki gdy, zauważysz, że jest w jakikolwiek sposób uszkodzona.
- Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Małe części mogą spowodować zadławienie

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielią dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

