

# MINI NISZCZARKA DOKUMENTÓW

MODEL: AK119



## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

### 1. Informacje podstawowe

Mała przenośna niszczarka do dokumentów z otwieraczem listów. Idealne rozwiązanie dla osób chcących szybko zniszczyć niepotrzebne papiery i dokumenty. Niszczarka jest bardzo poręczna i zmieści się bez problemu na biurku.

#### Cechy produktu:

- Niszczy jednorazowo 1 kartkę (70 g) – tnie ją na paski 3,5 mm
- Z boku niszczarki zamontowano otwieracz do kopert z listami.
- Niszczarka można podłączyć :
  - - przez port USB
  - - zasilanie z baterii (4 x paluszki AA)
  - - poprzez zasilacz DC 5V sieciowy lub samochodowy (nie dołączony do zestawu)
- Niewielkie rozmiary - 16 x 15 x 12 cm
- Szerokość wejścia 123 mm pozwala na niszczenie listów, notatek, rachunków (kartkę A4 należy złożyć na połowę)
- Kosz o pojemności 1,5 litra
- Funkcja cofania

### 2. Użytkowanie

a) Podłączyć niszczarkę kablem USB do komputera, lub włożyć do wnętrza niszczarki 4 baterie AA 1,5V.

## Ostrzeżenie:

- Wkładając baterie należy stosować się do oznaczeń +/-.
- Używać wyłącznie markowych alkalicznych baterii tego samego producenta.
- Nie mieszać ze sobą baterii różnych producentów oraz baterii nowych ze starymi.
- Nigdy nie ładować zwyczajnych lub alkalicznych baterii! Baterie mogą się wylać lub eksplodować.

b) Przesunąć przełącznik na górnej części niszczarki w pozycję ON.

c) Delikatnie wsunąć dokument do zniszczenia w otwór niszczarki. Nie popychać na siłę.

d) W razie zakleszczenia przesunąć przełącznik w pozycję REV, wycofać kartkę i powtórzyć krok b i c.

e) Po zakończeniu pracy wyłączyć niszczarkę przesuwając przełącznik w pozycję OFF.

## 3. Uwagi i środki ostrożności

- Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu.
- Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
- Nie otwierać urządzenia, gdyż spowoduje to utratę gwarancji.
- Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
- Używać tylko alkalicznych baterii.
- Chronić przed zrzuceniem, wstrząsami i innymi uszkodzeniami mechanicznymi.
- Nie wkładać w otwór niszczarki żadnych innych przedmiotów poza kartkami papieru – GROZI NIEODWRACALNYM ZNISZCZENIEM NISZCZARKI.
- Unikać przegrzania urządzenia – po każdym 2 minutowym użyciu wyłączyć urządzenie na 15 minut.
- Opróżniać pojemnik na skrawki papieru po każdym użyciu niszczarki.

### Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

### Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

### Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

