

MATA DO TAŃCZENIA

MODEL: AK105A / AK137A / AK138 / AK141A

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Fabrycznie nowa, wysokiej jakości mata do tańczenia i grania na komputerze lub TV!

Gra polega na wciskaniu stopami poszczególnych elementów maty zgodnie z pokazującymi się instrukcjami na ekranie komputera [telewizora] powiązanych z rytmem odtwarzanej muzyki. .

2. Wskazówki dotyczące obsługi urządzenia (mata na złączu USB)

1. Aby zainstalować matę na komputerze należy ją podłączyć do wolnego portu USB komputera. Mata zainstaluje się automatycznie i nie wymaga dodatkowych sterowników w systemach Windows 98SE i nowszych. Mata wykrywa się w systemie jako „Kontroler gier”.
2. Mata pobiera zasilanie jedynie z portu USB – nie wymaga dodatkowych zasilaczy.
3. Aby włączyć matę należy przesunąć przycisk ON/OFF w pozycję ON. Przycisk umiejscowiony jest na plastikowej części maty.
4. Mata współpracuje z gramiami tanecznymi takimi jak: Dance Dance Revolution, Para Para Paradise, Pump It Up, Ez2Dancer, Beatmania, Pop'n Music i DanceManiaX, Stepmania itp. Gry te można znaleźć powszechnie w Internecie lub na dołączonej do maty płycie CD/DVD [opcjonalnie].
5. Po zainstalowaniu wybranej gry można rozpocząć zabawę. Wystarczy uruchomić grę i sterować nią za pomocą przycisków namalowanych na macie.

3. Wskazówki dotyczące obsługi urządzenia (mata na złączu CHINCH)

- Podłączenie maty do telewizora odbywa się za pomocą 3 wtyków CHINCH w kolorach żółty, czerwony i biały. Wtyki te należy podłączyć do odpowiednich gniazd w telewizorze (znajdują się one najczęściej na tylnej ścianie TV lub na przedniej pod plastikową osłonką). Kolory gniazd muszą odpowiadać kolorami wtyczek.
- Mata podłączana do telewizora wymaga zewnętrznego zasilania. Zasilacz dostępny jest w komplecie.
- Aby włączyć matę należy przesunąć przycisk ON/OFF w pozycję ON. Przycisk umiejscowiony jest na plastikowej części maty.
- Następnie należy wybrać kanał AV na telewizorze. Najczęściej robi się to poprzez jednokrotne lub wielokrotne naciśnięcie przycisku A/V na pilocie od telewizora lub wybranie kanału „0”. Po poprawnym ustawieniu kanału na

ekranie telewizora ukaże się menu gry.

- Gdy to nastąpi można rozpocząć zabawę (grą steruje się poprzez naciskanie odpowiednich przycisków na macie zgodnie z instrukcjami ukazującymi się na ekranie telewizora).

4. Uwagi i środki ostrożności

- Po macie nie można chodzić w butach – grozi nieodwracalnym zniszczeniem urządzenia.
- Przed rozpoczęciem gry zawsze upewnij się czy mata jest stabilna (nie przesuwaj się po podłodze). Jeżeli to następuje (na przykład na lakierowanym parkiecie) należy zamocować matę do podłoża za pomocą dołączonych podkładek antypoślizgowych.
- Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu.
- Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
- Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
- Jeżeli nie widać obrazu, a słychać dźwięk lub odwrotnie sprawdź czy wtyki CHINCH są włożone w odpowiednie gniazda w telewizorze.

ŻYCZYMY FANTASTYCZNEJ ZABAWY

IMPORTER: APTEL P.U.H, <http://www.aptel.pl>

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielią dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

