

# ZEGAREK MP4 ŚCIAĞA 4GB

MODEL: AK199



## INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup zegarka MP4.  
Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu  
i zachować ją na przyszłość.

### 1. Informacje ogólne

- Niezbędnik każdego, który chciałby mieć zawsze przy sobie kilka książek koniecznych do zaliczenia egzaminu. **Zegarek posiada specjalny pasek z przyciskami, dzięki któremu nikt nie zauważy, jak przewijasz tekst.** Druga ręka jest w tym czasie całkowicie wolna, a więc można swobodnie przepisywać informacje wyświetlane na ekranie zegarka.
- **Duży czytelny ekran LCD** pozwala na łatwe czytanie tekstu.
- Po włączeniu zegarka pojawia się cyfrowy zegar na czarnym tle, Aby włączyć przeglądanie tekstu, trzeba wiedzieć jak nacisnąć przyciski - nikt poza Tobą nie będzie w stanie szybko odblokować zegarka, koniec ze stresem!
- **Wbudowany odtwarzacz plików muzycznych, graficznych i wideo** - podłącz zegarek do portu USB komputera i przekopiuj wybrane pliki do pamięci urządzenia.
- **Wbudowana duża pamięć - 4GB** pozwoli na przechowywanie ogromnej ilości plików. Zegarka możesz używać również jako pendrive'a.
- Wbudowane **radio FM** - znajdź swoją ulubioną stację i oddaj się ulubionej muzyce!
- Wbudowany **dyktafon** - nagrywaj nudny wykład, a sam odśpiał ciężką, nieprzespaną noc ;)
- Album ze zdjęciami - zegarek posiada wbudowany **czytnik zdjęć**. Możesz wgrywać schematy, wykresy, skomplikowane wzory i wyświetlać je kiedy potrzebujesz!
- **Idealny prezent dla każdego ucznia lub studenta!**
- Jedyne na rynku zegarek, łączący w sobie możliwości tabletu, odtwarzacza mp3, odtwarzacza wideo, dyktafonu i wielu innych urządzeń.

## 2. Specyfikacja

- Wbudowana pamięć: 4GB
- Formaty audio: MP3, WMA
- Formaty wideo: AMV, AVI (dołączony program do konwersji)
- Format plików tekstowych: TXT
- Formaty plików graficznych: BMP, JPG, GIF
- Wbudowane radio
- Wbudowany dyktafon
- Obsługa folderów: tak
- Obsługa zakładek (bookmarks) w tekście
- Obsługa lirycs
- Funkcje oszczędzania baterii: autowylączenie po ustawionym czasie, sleep mode
- Wbudowany wskaźnik wyładowania baterii
- Equalizer: tak (8 wbudowanych ustawień)
- Wyświetlanie czasu, Kalendarz
- Obsługa 17 języków (w tym polski)
- wbudowany akumulator litowo-jonowy
- Ekran LCD 1,5 cala
- Wymiary zegarka: 4,5cm x 4cm x 1,2cm

### W zestawie:

- Zegarek cyfrowy
- Zasilacz sieciowy
- Płyta CD
- Kabelek USB
- Słuchawki
- Instrukcja obsługi
- Całość zapakowana w estetyczne pudełko

## 3. Użytkowanie



## **Funkcje przycisków**

1. M(Menu) – włączenie zegarka (przytrzymaj), wyłączenie (przytrzymaj), wejście do menu / wybranie opcji / włącz / zatrzymaj
2. PREV – wybierz poprzednią opcję lub plik / przewiń do tyłu (przytrzymaj)
3. NEXT - wybierz następną opcję lub plik / przewiń do przodu (przytrzymaj)
4. PLAY/PAUSE – / wejście do podmenu, powrót do menu głównego (przytrzymaj) / przełącz menu główne-tarcza zegarka

## **Przed pierwszym użyciem**

Naładuj akumulator zegarka podłączając go kabelkiem USB do wolnego portu USB komputera lub do ładowarki sieciowej.

## **Wgrywanie danych do pamięci zegarka**

1. Podłącz zegarek do wolnego portu USB komputera. Zegarek wykryje się automatycznie i w systemie zostanie dodany nowy dysk przenośny.

## **Struktura plików na dysku**

1. Katalog MUSIC – służy do przechowywania muzyki w formacie MP3, WMA
2. Katalog PHOTO – służy do przechowywania zdjęć w formacie BMP, JPG, GIF
3. Katalog RECORD – służy do przechowywania nagranych dźwięków za pomocą funkcji dyktafonu
4. Katalog TXT – służy do przechowywania plików tekstowych w formacie TXT
5. Katalog VIDEO – służy do przechowywania plików wideo w formacie AMV, AVI (jeżeli wgrany plik nie jest odtwarzany przez zegarek przekonwertuj go korzystając z programu dołączonego na płycie CD)

## **Odtwarzane dźwięki**

Zegarek nie ma wbudowanego głośnika, aby odtwarzać dźwięk w filmach, nagranych plikach dyktafonu lub w przypadku słuchania radia skorzystaj ze słuchawek dołączonych do zestawu. Słuchawki te działają również jako antena radiowa.

## **Resetowanie zegarka**

Może się zdarzyć że urządzenie się zawiesi (przyciski nie będą reagować, odtwarzany film nagle się zatrzyma itp). Aby zresetować zegarek należy włożyć cienki przedmiot w wyjście słuchawkowe zegarka by nacisnąć mikro przełącznik.

## 4. Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania sprzętu i prawidłowej eksploatacji.

### UWAGA !

PRZECZYTAJ UWAŻNIE NINIEJSZY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I POSTĘPUJ ZGODNIE Z JEGO INSTRUKCJAMI. PAMIĘTAJ POSTĘPOWANIE NIEZGODNE DO ZALECEŃ NARUSZA TWOJE PRAWO DO ROSZCZEŃ GWARANCYJNYCH.

- Do normalnego użytku zegarek jest chroniony przeciw wstrząsom. Niemniej jednak nie narażaj urządzenia na ciężkie wstrząsy, jakie mogą wystąpić kiedy zegarek upadnie na twarde powierzchnie. Może to uszkodzić zegarek.
- Zegarek nie jest wodoodporny. Zegarek nie nadaje się pod prysznic, do pływania czy nurkowania. Nie zanurzaj zegarka w wodzie.
- Nie naciskaj przycisków kiedy zegarek jest mokry. W przeciwnym wypadku woda może się dostać do urządzenia.
- Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i bezpiecznym miejscu.
- Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki. Nigdy nie używaj silnych środków czystości czy środków chemicznych, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnie zegarka lub wpłynąć na jego działanie.

### Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

### Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielią dodatkowych informacji.

### Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

