

MIKSER KUCHENNY AKUMULATOR

DA212



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Elektryczny, ręczny mikser kuchenny z wbudowanym akumulatorem. Smukła, solidna obudowa z wytrzymałego plastiku zapewni długotrwałe i bezproblemowe użytkowanie urządzenia. Mikser wyposażony został w dwa, wymienne stalowe mieszadła dostosowane do różnych zadań. Możliwość łatwej regulacji prędkości obrotów (w 3 poziomach). Bardzo prosta obsługa za pomocą przycisku na obudowie oraz czytelnych diod sygnalizacyjnych. Duża moc urządzenia oraz pojemny akumulator zapewniają wysoką wydajność.

Cechy i specyfikacja produktu:

- Elektryczny, ręczny mikser kuchenny z wbudowanym akumulatorem.
- Smukła, solidna obudowa z wytrzymałego plastiku zapewni długotrwałe i bezproblemowe użytkowanie urządzenia.
- Mikser wyposażony został w dwa, wymienne stalowe mieszadła dostosowane do różnych zadań.
- Możliwość łatwej regulacji prędkości obrotów (w 3 poziomach).
- Bardzo prosta obsługa za pomocą przycisku na obudowie oraz czytelnych diod sygnalizacyjnych.
- Duża moc urządzenia oraz pojemny akumulator zapewniają wysoką wydajność.

Specyfikacja:

- Materiał: plastik ABS (obudowa) + stal nierdzewna (mieszadła)
- Zasilanie: wbudowany akumulator (1200 mAh)
- Moc: 15W
- **Regulacja prędkości (3 biegi)**
- Prędkość maksymalna: 18000 obr/min
- **2 stalowe mieszadła w komplecie**
- Wysokość: 13,7 cm
- Szerokość: 10,7 cm
- Wymiary (mieszadło 1): 18 cm x 11 cm x 5 cm
- Wymiary (mieszadło 2): 17 cm x 6,5 cm x 5 cm
- Przewód USB-C do ładowania urządzenia
- **Kolor: czarny**
- Opakowanie: kartonowe

2. Użytkowanie

- Przed rozpoczęciem użytkowania naładuj wbudowany akumulator za pomocą dołączonego kabla USB-C.
- Proces ładowania jest sygnalizowany za pomocą diody LED na panelu kontrolnym.
- Po pełnym naładowaniu urządzenia wybierz jedno z dwóch mieszadeł i pewnym ruchem umieść je w gnieździe na froncie urządzenia.
- Aby uruchomić urządzenie przytrzymaj przycisk zasilający I/O w górnej części panelu kontrolnego.
- Każde kolejne wciśnięcie przycisku I/O zwiększa prędkość pracy (w skali 1 / 2 / 3).
- Przytrzymaj przycisk I/O ponownie, aby wyłączyć mikser.

3. Uwagi i środki ostrożności

- Nie wolno otwierać obudowy urządzenia. Czynności serwisowe należy zawsze zlecić jedynie wykwalifikowanemu personelowi autoryzowanych serwisów.
- Nie zanurzać lampy w wodzie.
- Chroń urządzenie przed zamoczeniem i trzymaj z dala od źródeł ciepła.
- Czyść urządzenie oraz mieszadła za pomocą suchej, delikatnej szmatki. Nie używaj silnych detergentów!

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

