TRANSMITER FM
MODEL: OG36A / OG36B / OG36C

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Dziękujemy za zakup samochodowego transmittera FM.
Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu i zachować ją na przyszłość.

1. Informacje ogólne

Transmiter FM umożliwiający odtwarzanie muzyki MP3/WMA z pendrive'a, kart microSD lub urządzeń wyposażonych w wyjście audio bezpośrednio w głośnikach samochodowych (przy wykorzystaniu przy tym dowolnego radia samochodowego).

Specyfikacja:

Zakres częstotliwości : FM87.5 - 108MHz
Częstotliwości : 20Hz-15KHz
Zasilanie : standardowe gniazdo zapalniczki (DC12/24V)
Format audio: MP3/WMA
.SNR: 85dB (FM: 65dB)
Wbudowany czytnik kart microSD do 16GB
Możliwość odtwarzania muzyki z pendrive'a do 8GB
Czytanie katalogów: tak
Wgrywanie danych na kartę pamięci włożoną do transmitera: tak, przez kabel USB
Wejście/wyjście audio: tak, 3,5mm Mini Jack
Wznowienie odtwarzania po ponownym włączeniu transmitera: tak
Pobór energii: 1W
Maksymalna odległość przesyłania sygnału : 5m

2. Instalacja & obsługa

1. Włóż do transmitera kartę microSD lub pendrive'a z nagranymi utworami MP3/WMA. Opcjonalnie podłącz swoje urządzenie audio z transmiterem kablem minijack – minijack.
2. Włóż transmiter do gniazda zapalniczki samochodowej. Przekręć pokrętło głośności w prawo aby włączyć transmiter.
3. Ustaw radio na dowolną wolną częstotliwość na kanałach FM (np. 94,10 MHz)
4. Za pomocą przycisków (CH-) , (CH+) na pilocie ustaw wybraną częstotliwość FM (w naszym przykładzie do 94,10 MHz).
5. Naciśnij przycisk PLAY. W tym momencie radio już gra muzykę odtwarzaną przez urządzenie.
6. Odtwarzaniem muzyki, poziomem głośności itp. można sterować za pomocą pilota lub przycisków dostępnych w transmitterze.
7. Wybieranie odpowiednich trybów equalizera odbywa się za pomocą przycisku EQ na pilocie.

   Ważne : Urządzenie zawsze zapamiętuje ostatnie ustawienie. Jeżeli twoje radio posiada kilka programów, to przeznacz jeden i zaprogramuj go dla transmitera.

Uwaga : Jak nie korzystasz z odtwarzacza, należy wyjąć transmiter gniazda zapalniczki. Czasami urządzenie może się zawiesić (np. przez spadek napięcia pod czas rozruchu), w takiej sytuacji wyjmij nośnik muzyki i włóż z powrotem.

3. Uwagi i środki ostrożności

- Transmiter może być zasilany wyłącznie z gniazda zapalniczki samochodowej o napięciu 12V/24V.
- Nigdy nie należy otwierać obudowy urządzenia. W przypadku uszkodzenia obudowy, urządzenia nie wolno dalej użytkować.
- Do czyszczenia używać tylko lekko wilgotnej szmatki.
- Nie ustawiaj transmitera na bardzo wysoki poziom głośności. Lepiej używać do tego celu regulacji głośności w radiu samochodowym.
- Staraj się ustawiać częstotliwość pracy transmitera, która nie jest zakłócana przez inne stacje radiowe
- Nie używać transmitera w zbyt niskich/wysokich temperaturach oraz nadmiernie zakurzonym lub wilgotnym środowisku.

Urządzenia jest zasilane, a nie reaguje.	-Sprawdź połączenie między gniazdem zapalniczki samochodowej a urządzeniem. -Jeśli bezpiecznik urządzenia jest przepalony wymień go na nowy -Wyjmij urządzenie z gniazda zapalniczki i podłącz ponownie.
Nieprawidłowe odtwarzanie muzyki	-Sprawdź czy połączenie między kartą SD lub pamięcią USB jest prawidłowe, spróbuj wymienić nośnik na inny. -Upewnij się, że urządzenie może odgrywać pliki z nośnika. -Upewnij się, że poziom głośności nie jest ustawiony na 0
Nie ma dźwięku w radiu samochodowym	-Upewnij się że transmiter działa w trybie nadawania. -Upewnij się że częstotliwość transmitera i radia jest taka sama
Niska jakość dźwięku, szum.	-Sprawdź czy wybrana częstotliwość nie jest zakłócana. Staraj się wybierać częstotliwość bez zakłóceń
Zdalny pilot nie działa	-Upewnij się że folia ochronna z pilota jest wyciągnięta

Niniejszym BOTHWINNER TECHNOLOGY, Ltd oświadcza, że urządzenie OG36A / OG36B / OG36C jest zgodne z zasadniczymi wymogami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE.
Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: www.aptel.pl

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.
Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych.
Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.
W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.