ZESTAW DO BUDOWY SIECI RJ45
MODEL: AK85B
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne – Opis elementów zestawu

Wysokiej jakości zestaw do budowy okablowania sieciowego oraz telefonicznego typów RJ45 oraz RJ11! Niezbędnik każdego technika informatyki oraz montera okablowania teleinformatycznego! Produkt niezwykle podręczny dzięki umieszczeniu wszystkich narzędzi w jednym, zamykanym futerale.

W skład zestawu wchodzą:

- Zaciskarka do wtyków modularnych z bocznym mechanizmem zaciskania (służy do odpowiedniego i trwałego zaimplementowania wtyków 8 pinowych RJ45 i RJ45 na uprzednio przygotowanym przewodzie).
- Wciskacz / narzędzie uderzeniowe LSA - tzw. nóż KRONE (służący do montażu poszczególnych żył kabla w modułach Keystone oraz Patchpanelach serwerowych).
- 2x Duży ściągacz izolacji (wyposażone w nożyki do ściągania izolacji oraz nożyki do jej przycinania).
- Mały ściągacz izolacji / nożyk krosowniczy (koloru żółtego)
- 2x wkrętak/śrubokręt
- 10x wtyk RJ45 (do budowy okablowania sieciowego LAN)
- Tester skrętek RJ45/RJ11 służący do badania poprawności wykonanego okablowania.

Tester przeznaczony jest do testowania kabli internetowych RJ45 typu: UTP, FTP, STP oraz kabli telefonicznych typu: RJ11 oraz RJ12

- 8 kontrolek (diody Led) dla każdej poszczególnej żyły skrętki RJ wskazuje poprawność połączenia.
- Sprawdzanie integralności ekranu (G) - dla kabli RJ45 ekranowanych FTP
- Wyposażony w porty RJ45 i RJ12
- Rodzaje wykonywanych testów:
    - Nieciągłość kabla (przerwa)
    - Zwarcie
    - Pary odwrócone
    - Pary skrzyżowane
- Funkcja Auto scan z 2 prędkościami: ON - normalną i S - wolną
- Testuje każdą żyłę oddzielnie
- Kabel jest poprawnie zarobiony w chwili gdy równocześnie podświetlają się równoległe diody 1-1 aż do 8-8!
- Przełącznik włączający zasilanie aby przedłużyć żywotności baterii.
- Zasilany baterią typu 6F22 9V (brak w zestawie)
- Wymiary testera: 10,5 x 10,5 x 2,6 cm
- Waga testera: ok. 200g

2. Instrukcja obsługi testera RJ45/RJ11

Tester składa się z dwóch rozdzielanych części:
A. Głównej – wyposażonej w wyłącznik, 2 gniazda RJ oraz wskaźniki diodowe
B. Terminatora – wyposażonego we wskaźniki diodowe oraz 2 gniazda RJ

- Testowany kabel należy podłączyć w odpowiednie gniazdo części głównej, a drugim końcem do odpowiedniego gniazda terminatora
- Teraz należy włączyć urządzenie
- Stan i prawidłowość połączenia będzie sygnalizowana diodami na części głównej i w terminatorze
- Istnieje możliwość regulacji szybkości skanowania – przełącznikiem na części głównej (OFF/ON/S)

- Jeżeli połączenie zostało prawidłowo wykonane diody na obu częściach testera będą wyświetlać się prostopadle para po parze (od 1-1 do 8-8).

3. Uwagi i środki ostrożności

- Nie narażaj elementów zestawu na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
- Zwróć uwagę na prawidłowe umieszczenie baterii 6F22 9V w testerze (tylna część obudowy).
- Baterię należy wymieniać tylko przy wyłączonym testerze! (Przełącznik w pozycji OFF).
- Zachowaj ostrożność podczas korzystania z narzędzia uderzeniowego LSA oraz ściągaczy do izolacji – nożyki są bardzo ostre i bardzo łatwo jest skaleczyć się w palce dłoni!

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.
Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych.
Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.
W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

CE