

MINIFREZARKA DO PAZNOKCI

MODEL: AG131A



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Elektryczna frezarka do paznokci + zestaw końcówek pozwoli na wygodną i szybką pielęgnację Twoich paznokci.

Dzięki temu zestawowi każda kobieta sama zadba o wygląd swoich paznokci bez dodatkowych nakładów finansowych i wizyt w salonie kosmetycznym.

Cechy produktu:

- Fantastyczne urządzenie wspomaga codzienny pedicure i manicure.
- Za pomocą tego urządzenia można wyrównać paznokcie, wypolerować je, usunąć stare warstwy tipsów z paznokci. Frezarka umożliwia bardzo precyzyjne grawerowanie dowolnych wzorów na paznokciach.
- Pozwala na bezpieczne i dokładne usunięcie martwego naskórka.
- Płynnie regulowana szybkość obrotów frezarki.
- Szybki i pewny system wymiany końcówek.
- Urządzenie charakteryzuje się cichą i płynną pracą.
- Długi, odpinany kabel zasilający pozwala na wygodne operowanie urządzeniem.
- Posiada certyfikat CE.

Specyfikacja:

- Zasilanie: 9V
- Prędkość obrotowa: 3000-20000RPM
- Wymiary: 160mm x 28mm
- Kolor: niebieski

W zestawie:

- Frezarka elektryczna
- Zasilacz sieciowy
- 5 sztuk frezów diamentowych
- trzpień do mocowania ściernic i 6 sztuk opasek szlifierskich
- Całość zapakowana w estetyczne kolorowe pudełko

2. Użytkowanie

A) Przygotowanie do pracy

- Rozpakować urządzenie.
- Włożyć wtyczkę zasilacza w gniazdo w tylnej części frezarki.
- Podłączyć zasilacz do gniazdka sieciowego.
- Nacisnąć i przytrzymać blokadę obrotu frezarki po czym odkręcić zacisk frezu.
- Wsunąć wybrany frez w głowicę frezarki.
- Mocno zacisnąć zacisk po czym zwolnić blokadę obrotu frezarki.
- Aby włączyć frezarkę przekręcić pokrętkę obrotów aż do usłyszenia charakterystycznego „klik”. Ustawić wymagane obroty frezarki przekręcając je w lewo/prawo.

3. Uwagi i środki ostrożności

- **UWAGA! NIE URUCHAMIAĆ SILNIKA FREZARKI**, gdy zacisk frezu jest w pozycji otwartej (grozi uszkodzeniem urządzenia).
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wilgoci, kurzu oraz dużych wahań temperatury.
- Do czyszczenia używać tylko lekko wilgotnej szmatki, bez użycia agresywnych detergentów.

IMPORTER: APTEL P.U.H, <http://www.aptel.pl>

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udziela dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

