

ODKURZACZ SAMOCHODOWY

model: AG149



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup odkurzacza samochodowego.
Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu
i zachować ją na przyszłość.

1. Informacje podstawowe

- **Uniwersalny, łatwy w obsłudze i efektywny odkurzacz samochodowy z łatwością usunie drobne zanieczyszczenia z tapicerki samochodowej.**
- **Odkurza na mokro i sucho.**
- Odkurzacza zasysa powietrze przez otwór w górnej pokrywie dzięki czemu możemy odkurzać również na mokro np dywaniki welurowe bez obawy jego uszkodzenia.
- **Posiada funkcje napompowywania piłek i dmuchawę.**
- Wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS jest bardzo lekki i łatwo nim manewrować we wnętrzu auta.
- Dołączone dysze umożliwiają odkurzanie trudno dostępnych miejsc.
- 2,8 metrowy kabel zapewnia dużą wygodę odkurzania i dostęp do każdego zakamarka każdego samochodu.
- **Wbudowany filtr przeciwpyłkowy wielokrotnego użytku (możliwość prania).**
- Po odkurzeniu wystarczy opróżnić pojemnik - nie trzeba dokupywać worków przez co odkurzanie jest bardzo ekonomiczne.

Specyfikacja techniczna :

Moc: 100-120W
Zasilanie: 12 voltowe gniazdo zapalniczki
Długość kabla zasilającego: 2,8m
Długość węża ssącego: 1m
Pojemność: 4,5L
Waga: 848g
Wymiary: 22 x 22 x 25cm
Kolor: czerwony

2. Instrukcja użytkowania

- **Odkurzanie:** Wymij wszystkie części z pudełka odkurzacza. Włóż jedną końcówkę rury odkurzacza do otworu (czerwonego) na obudowie odkurzacza, a na drugą końcówkę rury zamocuj końcówkę ssącą (szeroką lub wąską). Włóż wtyk zasilający do gniazda zapalniczki samochodowej i przełącz włącznik odkurzacza w pozycję „I”. Po zakończeniu odkurzania postępuj w sposób odwrotny.
- **Opróżnianie pojemnika:** Po skończonej pracy należy opróżnić pojemnik na zanieczyszczenia. W tym celu rozepnij 3 klamry na obudowie odkurzacza, zdejmij górną pokrywę i wysyp zanieczyszczenia z dolnego pojemnika odkurzacza. Jeżeli filtr jest mocno ubrudzony, zdejmij go i wytrzep, ewentualnie upierz w temperaturze do 40 stopni.
- **Pompowanie:** Wymij wszystkie części z pudełka odkurzacza. Włóż jedną końcówkę rury odkurzacza do otworu (czarnego) na obudowie silnika odkurzacza, a na drugą końcówkę rury zamocuj końcówkę pompującą (z wąskim okrągłym otworem). Włóż wtyk zasilający do gniazda zapalniczki samochodowej i przełącz włącznik odkurzacza w pozycję „I”. Po zakończeniu pompowania postępuj w sposób odwrotny.

3. Uwagi i środki ostrożności

- Urządzenie może być zasilane jedynie z gniazda zapalniczki samochodowej o napięciu 12V.
- Jeżeli odkurzacza nagle przestał działać sprawdź bezpiecznik znajdujący się we wtyku zapalniczki samochodowej.
- Odkurzacza nie jest urządzeniem przeznaczonym do odkurzania dużych powierzchni, a jego długotrwała praca grozi awarią.
- Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego detergentu.
- Nigdy nie zanurzać silnika urządzenia w wodzie.
- Nie narażać na ekstremalnie wysokie i niskie temperatury.
- Nie ciągnąć ani nie płatać kabla odkurzacza.

deklaracja zgodności do pobrania pod adresem <http://www.aptel.pl>

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.
W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

