



## HAMAK TURYSTYCZNY Z MOSKITIERĄ AG233I INSTRUKCJA OBSŁUGI

Lekki, turystyczny hamak nylonowy o wymiarach 260 cm x 140 cm. Jest bardzo wygodny, funkcjonalny i przydatny w każdym ogrodzie czy w podróży. Zapewni doskonały odpoczynek zmęczonemu ciału oraz dodatkową ochronę przed owadami dzięki zastosowaniu moskitiery! Wystarczy zawiesić go w ogrodzie lub na tarasie i cieszyć się wspaniałym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Hamak został wykonany z wytrzymałego tworzywa o dużej przepuszczalności powietrza. Mocne uchwyty mocujące zapewniają należyte bezpieczeństwo i pewność, że nie spadniemy z niego podczas odpoczynku.

### Cechy produktu:

- Turystyczny hamak wykonany został z wytrzymałego nylonu oraz poliestru.
- Odporny na trudne warunki atmosferyczne!
- Zapewnia doskonałą ochronę przed insektami dzięki wyposażeniu w moskitierę.
- Zapewni doskonały odpoczynek zmęczonemu ciału. Wystarczy zawiesić go w ogrodzie lub na tarasie i cieszyć się wypoczynkiem na świeżym powietrzu.
- W zestawie pokrowiec do przechowywania hamaka. Po zwinieniu i włożeniu go do torby zajmuje niewiele miejsca - bez problemu zmieści się w niewielkim plecaku!
- W zestawie sznurki do zamocowania hamaka do drzewa i innych filarów.

### Specyfikacja:

- Materiał (siedzisko): nylon
- Materiał (siatka): poliester
- Maksymalne obciążenie: do 200 kg
- Długość siedziska: 260 cm
- Szerokość siedziska: 140 cm
- Długość całkowita (pomiędzy uchwytami): ok. 300 cm
- Długość linek podtrzymujących: 40 cm
- Możliwość prania w pralce: tak
- Waga: 0,8 kg
- **Kolor: jak na zdjęciu**

## Informacje dodatkowe i środki ostrożności

- Maksymalna wytrzymałość hamaka to 200 kg.
- Hamak można prać w pralce w niskiej temperaturze (30 stopni).
- Nie stosować silnych detergentów podczas prania.
- Nie suszyć w wysokiej temperaturze aby uniknąć uszkodzenia materiału.
- Hamak suszyć po jego całkowitym rozłożeniu.

### Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

### Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzieli dodatkowych informacji.

### Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

