

ZAPALARKA PLAZMOWA USB



AG306D

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Kompaktowa zapalarka plazmowa. Doskonale sprawdzi się w zastosowaniach kuchennych czy przy rozpalamiu kominka. Wygodna i długa rękojeść wyposażona została w przycisk uruchamiający zapalarkę, diodę kontrolną oraz wskaźnik naładowania baterii. Urządzenie nie wymaga żmudnej wymiany baterii! Posiada wbudowany akumulator, który łatwo naładować za pomocą dołączonego kabla USB. Ramię zapalarki zostało wykonane z solidnej stali nierdzewnej, a możliwość jego wygięcia w płaszczyźnie 360 stopni ułatwia wzniesienie ognia. Funkcja automatycznego wyłączenia zwiększa bezpieczeństwo użytkowania.

Cechy i specyfikacja produktu:

- Kompaktowa zapalarka plazmowa z wbudowanym akumulatorem.
- Doskonale sprawdzi się przy kuchence gazowej czy rozpalamiu kominka.
- Wygodna i długa rękojeść z panelem kontrolnym ułatwia korzystanie z urządzenia.
- Stalowe ramię zapalarki wygina się w płaszczyźnie 360 stopni.
- Funkcja automatycznego wyłączenia po 10 sekundach.
- Zintegrowany zapłon piezoelektryczny.
- Materiał: tworzywo sztuczne + stal nierdzewna
- Zasilanie: wbudowany akumulator Li-Po 220mAh
- Kabel USB do ładowania w komplecie
- Czas ładowania: 1-1,5h
- Długość całkowita: 25,3 cm
- Długość ramienia: 8,5 cm
- Średnica: 1,5 cm
- **Kolor: czarny + srebrny**

2. Instrukcja obsługi

- Nagnij ramię zapalarki, aby ustawić je dokładnie w miejscu planowanego rozpalenia ognia.
- Wciśnij i przytrzymaj przycisk włącznika, aby wyzwolić łuk elektryczny / plazmę w górnej części zapalarki.
- Puść przycisk po rozpaleniu ognia aby wyłączyć zapalarkę.
- UWAGA: Po 10 sekundach od uruchomienia zapalarka zostanie wyłączona automatycznie.
- Diody kontrolne pod przyciskiem włącznika informują o stanie naładowania akumulatora (4 diody – maksymalny poziom → 0 diod – akumulator rozładowany).
- Po rozładowaniu akumulatora wepnij wtyk microUSB na spodzie zapalarki, zaś drugi koniec dołączonego w zestawie kabla do portu USB komputera / powerbanku bądź ładowarki.

3. Uwagi i środki ostrożności

- Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury!
- Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia. Powoduje to utratę praw do gwarancji i rękojmi oraz ryzyko jego uszkodzenia.
- Nie umieszczaj blisko materiałów wybuchowych.
- Nie dotykaj końcówki świeżo po użyciu.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu plazmy ze skórą
- Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nieodpowiednie użycie może być przyczyną poparzenia oraz uszkodzenia zapalarki.

W celu uzyskania maksymalnej żywotności urządzenia, należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń, zasad ostrożności i zaleceń dotyczących konserwacji przedstawionych w niniejszej instrukcji.