

PARAFINIARKA + WOSK / AKCESORIA

Model: AG37



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup parafiniarki.
Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu
i zachować ją na przyszłość.

1. Informacje ogólne

Parafina działa wygładzająco oraz zmiękcza na nasz naskórek, poprawia elastyczność i jędrność skóry, opóźnia procesy starzenia i działa regenerująco na tkanki skóry, lekko rozjaśnia przebarwienia słoneczne, poprawia stan paznokci, rozgrzewa oraz wprowadza nas w stan relaksu.

Jeżeli masz szorstkie dłonie i Twoje paznokcie nie są w dobrym stanie to z nadejściem tej oto parafiniarki skończą się Twoje problemy. Już po kilku zabiegach odmłodziś swoje dłonie a skóra stanie się gładsza.

2. W zestawie

- Parafiniarka z regulacją temperatury i pokrywką.
- Plastikowa kratka zabezpieczająca (na dno).
- 2x Aromatyczna parafina naturalna SHI WAX
- Para uniwersalnych pokrowców z izolacją termiczną do dłoni i stóp.

3. Obsługa:

- Przed wykonaniem kąpieli parafinowej najlepiej wykonać peeling skóry i ją oczyścić!
- Rozpakuj urządzenie i ustaw je na płaskiej powierzchni. Pokrusz parafinę na drobne kawałki i włóż odpowiednią jej ilość do parafiniarki (na kratkę zabezpieczającą!)
Uwaga: Poziom parafiny powinien się znajdować pomiędzy znakami min i max na parafiniarce – powinno to być około 1,5 kg
- Nałóż pokrywkę, podłącz parafiniarkę do sieci elektrycznej i włącz ją za pomocą przełącznika na przedniej części urządzenia (ustaw go w pozycji HI)
- Co jakiś czas sprawdzaj czy parafina osiągnęła wymaganą temperaturę przez zamoczenie patyczka w parafinie i przyłożenie do nadgarstka.
- Gdy parafina stanie się płynną, przestaw przełącznik w pozycję LOW.
- Jeśli parafina jest odpowiedniej temperatury to można ją nakładać na ręce lub stopy.
- Zanurz ręce lub stopy w parafinie minimum dwukrotnie, aby uzyskać równomierne pokrycie skóry.
- Po nałożeniu parafiny na ręce lub stopy – załóż na nie rękawiczki foliowe, a następnie na nie – rękawiczki frotte.
- Odczekaj 10-15 min aż parafina się ostudzi, zdejmij rękawice, a następnie usuń parafinę ze skóry.
- **Wskazówka:** Niewykorzystany wosk w parafiniarce można wykorzystać ponownie. (wystarczy skruszyć ją z powrotem do miski, a gdy ta ostygnie – przykryć ją pokrywką)

4. Specyfikacja techniczna

- Zasilanie: 230AC
- Moc: 200W

5. Uwagi i środki ostrożności

- Nie nakładaj gorącej parafiny w miejscach skaleczonych lub podrażnionych.
- Chroń przed dostępem dzieci, szczególnie, gdy urządzenie jest podłączone do sieci elektrycznej.
- Nie zanurzaj parafiniarki w wodzie – grozi porażeniem lub uszkodzeniem urządzenia.
- Zawsze podłączaj parafiniarkę do gniazdka z uziemieniem.

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiące. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespół polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

