

# PODGRZEWACZ DO WOSKU - ZESTAW



model: AG37B  
**INSTRUKCJA OBSŁUGI**

## 1. Informacje ogólne

Wysokiej jakości podgrzewacz do wosku z puszki. Szybki, bezpieczny i prosty w obsłudze. Umożliwia przeprowadzenie zabiegów parafinowych w cenie jednorazowej wizyty w gabinecie kosmetycznym.

## 2. W zestawie

- Podgrzewacz do wosku.
- Dodatkowy wosk miodowy o pojemności 400ml!
- 10 szt. drewnianych szpatulek do rozprowadzania wosku.
- 50 szt. pasków fizelinowych o wymiarach 7 x 20 cm

## 3. Obsługa

- Po pierwsze należy zdjąć plastikową pokrywę i umieścić metalowy kołnierzyk w obręczy (we wnętrzu) urządzenia.
- Następnie, ustawić temperaturę na pozycję HI i odczekać do czasu aż wosk osiągnie płynną konsystencję (trwa to około 15 minut).
- Po podgrzaniu wosku, trzeba ustawić pokrętkę w pozycji środkowej, umożliwi to utrzymywanie stałej temperatury już podgrzanego wosku do momentu zakończenia zabiegu.
- Ze względów bezpieczeństwa, przed rozpoczęciem właściwego zabiegu należy sprawdzić temperaturę wosku, najlepiej nakładając drobną ilość na wewnętrzną część nadgarstka.
- Gotowy wosk należy wyjąć z podgrzewacza!
- Nie należy zostawiać włączonego podgrzewacza bez żadnej kontroli, jest to urządzenie grzewcze. Pełne wyłączenie podgrzewacza uzyskujemy poprzez przesunięcie pokrętki do końca, w lewo.
- Urządzenie należy czyścić specjalnym preparatem do usuwania wosku, koniecznie przy wyłączonym urządzeniu. Dla uzyskania odpowiedniego efektu urządzenie powinno być jednak wciąż letnie / ciepłe.

## 4. Specyfikacja techniczna:

- Zasilanie: 220-240 V (sieciowe)
- Moc podgrzewacza: 100 W
- Częstotliwość: 50-60Hz
- Opakowanie: estetyczne pudełko
- Wymiary: 13,5 cm wysokości x 18 cm szerokości
- Materiał: plastik (obudowa)
- Kolor: biały (obudowa), fioletowy (pokrywka)

## 5. Uwagi i środki ostrożności

- Nigdy nie używaj urządzenia jeżeli obudowa bądź przewód zasilający są uszkodzone bądź nie pracuje ono prawidłowo!
- Nie zanurzaj podgrzewacza w wodzie! Urządzenie elektryczne!
- Trzymaj urządzenie z dala od dzieci! Nie wkładaj rąk do wnętrza podgrzewacza ani nie dotykać gorącego wosku! Istnieje ryzyko poważnego poparzenia dłoni!
- Trzymaj urządzenie z dala od gorących powierzchni.
- Zawsze używaj urządzenia w pozycji poziomej, na stabilnej powierzchni!
- Zawsze odłączaj urządzenie od prądu jeżeli aktualnie go nie używasz!
- Pozwól podgrzewaczowi ostygnąć do letniej temperatury przed przystąpieniem do jego czyszczenia i/lub konserwacji.
- Używaj produktu tylko zgodnie z przeznaczeniem i nie modyfikuj go samodzielnie!

**UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.**



## Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

## Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

## Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.