



LAMPA OWADOBÓJCZA LED USB AG398C INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wygodna w użyciu lampa owadobójcza na komary. Doskonale likwiduje wszystkie uciążliwe owady. Nie emituje żadnych zanieczyszczeń ani zapachów, pracuje bardzo cicho - jest niezwykle przyjazna dla otoczenia. Zasilana za pomocą kabla USB, lekka i przenośna - energooszczędna. Nie wymaga stałego zasilania elektrycznego, co umożliwia jej użytkowanie na działce czy biwaku. Łatwa w czyszczeniu - zdejmowany zbiornik na zabite owady.

Pułapka jest niezastąpiona w okresie wakacyjnym!

Cechy produktu:

- Pułapka jest idealna do użytku pod dachem np. kuchnia, hotel, domek kempingowy oraz na otwartej przestrzeni gdzie obecność owadów jest niemiłe widziana.
- **Skutecznie eliminuje komary imitując temperaturę ludzkiego ciała.**
- Pułapka służy do eliminacji komarów poprzez ich zwabienie. Owady po zwabieniu są zasysane do wnętrza zbiornika.
- Pułapka jest całkowicie bezpieczna dla ludzi i zwierząt - nie emituje szkodliwych zapachów i zanieczyszczeń.
- Zasilana bezpośrednio z kabla USB co umożliwia wykorzystanie jej w podróży.
- Cicha praca urządzenia umożliwia wykorzystanie pułapki nocą (nie przeszkadza we śnie).
- Nadaje się do użytku wewnątrz budynków oraz na zewnątrz (przy zabezpieczeniu przed warunkami atmosferycznymi np. zadaszaniem).
- Łatwa w czyszczeniu - posiada otwierany zbiornik na spodzie.

Specyfikacja:

- Materiał: tworzywo sztuczne (ABS)
- Zasilanie: 5V USB typu A (kabel USB w zestawie)
- Częstotliwość: 50Hz
- Moc: 2W
- Średnica: 10 cm
- Wysokość: 18 cm
- Waga (produkt): 270 g
- **Kolor: biały**

2. Instrukcja obsługi:

* Wypakuj urządzenie z pudełka

* Podłącz urządzenie do portu USB typu A za pomocą dołączonego kabla. Urządzenie uruchomi się automatycznie. Lampa zacznie świecić i uruchomi się wiatrak który zasysa owady do wnętrza zbiornika.

* Górna pokrywa pułapki jest otwierana. Po napełnieniu zbiornika należy pewnym ruchem ściągnąć górną pokrywę pociągając za uchwyt nad szczeliną z której wychodzi kabel USB i wysypać owady ze spodu zbiornika / lampy. Następnie złóż pułapkę ponownie i podłącz do portu USB.

3. Środki ostrożności:

- Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu.
- Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie!
- **Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.**

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

