

# POMPKA ELEKTRYCZNA 230V 75W



## AG415B INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

### 1. Informacje ogólne:

Pompka elektryczna zasilana z gniazdka sieciowego. Przeznaczona jest do pompowania i wypompowywania powietrza z różnych przedmiotów np. piłek, materacy, dmuchane poduszki, pontony itp. Dzięki kompaktowej konstrukcji nie zajmuje wiele miejsca.

#### Cechy produktu:

- Pompka elektryczna zasilana z sieci elektrycznej (230V).
- Solidne wykonanie sprawia, że pompka będzie dobrze służyć przez długie lata.
- Jest mała i poręczna, a jednocześnie bardzo wydajna.
- Przeznaczona jest do pompowania i wypompowywania powietrza z różnych przedmiotów np. piłek, materacy, dmuchane poduszki czy pontony.
- Idealnie sprawdzi się na campingu oraz nad jeziorem.
- **W zestawie znajdują się 3 końcówki pompujące o różnej średnicy.**
- Po złożeniu pompka zajmuje niewiele miejsca, można ją bez problemu wozić np. w bagażniku samochodowym lub na łódce.

#### Specyfikacja:

- Materiał: tworzywo sztuczne
- Zasilanie: 230V (z sieci elektrycznej)
- Moc: 75W
- Maksymalny ciągły czas pracy: 30 minut
- Długość przewodu zasilającego: 100 cm
- Możliwość pompowania i wypompowywania powietrza
- Średnica końcówek: 6 mm / 17 mm / 23 mm
- Wymiary: 11,5 cm x 10,5 cm x 9,5 cm
- Kolor: czarny

### 2. Konfiguracja i obsługa urządzenia:

- Wypakuj urządzenie z pudełka.
  - Podłącz pompkę do sieci elektrycznej 230V.
  - Umieść jedną z 3 końcówek w odpowiedniej dyszy urządzenia.
    - A. Jeżeli chcesz coś napompować, umieść końcówkę w dyszy opisanej INFLATE.
    - B. Jeżeli chcesz odpompować powietrze, umieść końcówkę w dyszy opisanej DEFLATE.
  - Po wpięciu końcówki do dyszy i umieszczeniu jej w pompowanym / odpompowywanym przedmiocie, przestaw przycisk zasilający I/O w pozycję I, aby włączyć urządzenie.
  - Po zakończeniu pracy, wyłącz urządzenie przestawiając przycisk zasilający I/O w pozycję O.
- UWAGA: Po wyłączeniu urządzenia, upewnij się, że zostało ono odłączone od sieci elektrycznej!**

### 3. Uwagi i środki ostrożności:

- Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu.
- **Nie używaj pompki do jednoczesnego pompowania i odpompowywania powietrza, aby nie jej uszkodzić.**
- Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
- **UWAGA: Zwracaj uwagę na stopień napompowania przedmiotów, aby nie doprowadzić do ich uszkodzenia / rozerwania!**
- Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury oraz duże nasłonecznienie
- Nie otwieraj obudowy urządzenia – grozi to utratą gwarancji oraz prawa do rękojmi!
- **Nie korzystaj z urządzenia dłużej niż 30 minut jednocześnie, może to spowodować jego przegrzanie i uszkodzenie.**

*UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.*

#### Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

#### Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

#### Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

