

NABIJARKA DO PAPIEROSÓW

MODEL: AG452A

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Elektryczna nabijarka-maszynka do papierosów. Szybka i niezawodna.

Cechy produktu:

- Elektryczna nabijarka do papierosów, idealna dla osób, które chcą zacząć "kręcić" papierosy własnoręcznie i tym samym oszczędzić na paleniu.
- Bardzo szybka - pozwala na wykonanie paczki papierosów w ciągu 3 minut!
- Nabijarka posiada płynną regulację gęstości wypełnienia.
- Ślimak nabijarki został osadzony na metalowym łożysku, co gwarantuje stabilną i długotrwałą pracę maszyny.
- Możliwość bardzo prostego i szybkiego demontażu przewodnicy. Jest to bardzo pomocne rozwiązanie w przypadku zapchania tulei w skutek użycia mokrego lub zbyt grubego tytoniu.
- Posiada stópki antypoślizgowe na spodzie urządzenia.
- Przystosowana do giłz o średnicy 8 mm
- Idealna na prezent dla każdego kto lubi sobie zapalić..
- Wymiary: 15,3 cm x 7 cm x 4,5 cm
- Zasilanie: zasilacz 230V (DC 7,5V 3W)
- Kolor: czarno-niebieska

2. Wskazówki dotyczące obsługi urządzenia

1. Rozpakować elementy zestawu
2. Podłączyć zasilacz do nabijarki i gniazdka elektrycznego.
3. Nacisnąć pokrętkę regulacji wypełnienia, tak aby dźwignia się uniosła i wsunąć gilzę na trzpień. Kręcąc pokrętkiem w lewo lub w prawo dopasować gęstość wypełnienia gilzy.



4. Wsypać tytoń do pojemnika, nacisnąć przycisk uruchomienia i poczekać aż gilza

napełni się całkowicie tytoniem. W razie potrzeby popychaj tytoń w dozowniku za pomocą szpatułki.



3. Uwagi i środki ostrożności

- Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu.
- Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki, wewnątrz nabijarki czyść za pomocą dołączonej szczoteczki.. Przed czyszczeniem urządzenie należy zawsze odłączyć od zasilania. Nie stosować do czyszczenia środków ściernych ani agresywnych detergentów i rozpuszczalników.
- Nigdy nie należy zamaczać podstawy w wodzie lub innej cieczy.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: <http://www.aptel.pl>



Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.