

WAGA KUCHENNA 5KG LCD PŁASKA TARA

MODEL: AG51I



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Podstawa na produkty wykonana z odpornego na uszkodzenia i łatwego do czyszczenia hartowanego szkła.

- Szklana powierzchnia o grubości 4 mm i wymiarach 20,5 x 16,5cm
- Automatykna kalibracja.
- Funkcja odliczania wagi pojemnika - przycisk tare.
- Waga samoczynnie się wyłącza gdy nie jest używana.
- Opakowanie: kolorowe, estetyczne pudełko

Duży, czytelny wyświetlacz LCD wyświetla:

- wagę w gramach, uncjach i funtach.
- wyczerpanie baterii (LO)
- przeciążenie (0 -ld)
- niestabilność ważonego produktu (OUT2)

2. Obsługa

- Usunąć zabezpieczenie baterii.
- Wciśnij przycisk On/Off ZERO. Na wyświetlaczu pojawią się liczby „18888”, 3 sekundy później znikną, będziesz mógł rozpocząć ważenie.
- Przciskając przycisk UNIT będziesz mógł wybrać czy pokazywana wielkość ma być wyświetlana w g/oz/lb-oz/ml. Po upływie 2 sekund od tego momentu możesz rozpocząć ważenie.
- Aby wytarować wagę należy wcisnąć przycisk On/Off ZERO
- Waga wyłączy się automatycznie po 30 sekundach nie używania.
- Wyłączyć manualnie możesz przez przytrzymanie przycisku On/Off ZERO przez 3 sekundy.

3. Specyfikacja

- Maksymalne, dopuszczalne obciążenie 5kg.
- Dokładność: +/- 1 g.
- Jednostki: g / ml / lb / oz.
- Kolor obudowy: czarny.
- Duży, czytelny 5 cyfrowy wyświetlacz LCD 39 x 16 mm.
- Sygnalizacja przeciążenia, wyczerpania baterii oraz błędów pomiarowych.
- Samoczynne wyłączenie.
- Zasilanie dwiema bateriami AAA 1,5V (dołączone do zestawu)

4. Uwagi i środki ostrożności

- Wkładając baterie należy stosować się do oznaczeń +/-.
- Używać wyłącznie markowych alkalicznych baterii lub akumulatorów tego samego producenta.
- Nie mieszać ze sobą baterii różnych producentów i typów oraz baterii nowych ze starymi.
- Nigdy nie ładować zwyczajnych lub alkalicznych baterii! Baterie mogą się wylać lub eksplodować.
- W przypadku dłuższej przerwy w używaniu urządzenia należy wyciągnąć baterie!
- Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
- Zawsze staraj się ułożyć ważony produkt centralnie na szklanej tacy.
- Ustawiać na twardej, płaskiej i bezpiecznej powierzchni - **nierówności podłoża mogą mieć wpływ na pomiar.**
- Nie przechowuj wagi w pozycji odwrotnej ("do góry nogami"), gdyż spowoduje to bardzo szybkie wyladowanie baterii.
- Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego detergentu
- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Jeżeli waga jest używana sporadycznie, przed schowaniem należy wyjąć z niej baterie
- Nie rozmontowywać na części.
- Wymień baterie, kiedy waga nie jest używana przez dłuższy czas. Używaj jej ostrożnie - jest czułym urządzeniem, chroń ją przed uszkodzeniami.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: <http://www.aptel.pl>



Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.