



BLENDER MIKSER DO KOKTAJLI

model: AG634

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Mocny i kompaktowy blender elektryczny z dwoma szczelnymi i przezroczystymi pojemnikami w zestawie!

Urządzenie zapewnia bardzo wygodne, szybkie i prawie bezobsługowe miksowanie produktów spożywczych! Nie wymaga stosowania dodatkowych naczyń i pojemników dzięki swojej niezwykle przemyślanej konstrukcji! Dołączone w komplecie pojemniki posiadają specjalne otwory do picia, co eliminuje konieczność przelewania gotowych mikсів. Są bardzo szczelne i wykonane z solidnego tworzywa sztucznego, można więc ich używać nawet w podróży albo podczas uprawiania sportu bez ryzyka rozlania się zawartości! Smukły kształt pojemników pozwoli bezpiecznie umieścić je w samochodowym uchwycie - cap holderze! Dzięki dobrej dostępności do wszystkich elementów, czyszczenie zestawu jest bajecznie proste i nie powinno nikomu sprawić kłopotu! Silnik o mocy aż 180W oraz wytrzymałe, stalowe łopatki wirnika pozwolą szybko i dokładnie rozdrobnić nawet twardsze owoce czy warzywa wyciskając z nich dosłownie wszystkie soki.

Cechy produktu:

- Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.
- Duża moc blendera (aż 180W), drzemiąca w estetycznej i kompaktowej obudowie!
- Niezwykła prostota obsługi i łatwość czyszczenia, dzięki dobrej dostępności do wszystkich elementów urządzenia.
- Wirnik silnika elektrycznego i jego łopatki, zostały wykonane z solidnej stali nierdzewnej co zapewni długie, bezproblemowe użytkowanie urządzenia oraz dokładne szatkowanie żywności.
- Dodatkowe, szczelnie zamykane pojemniki w zestawie (o pojemności aż 500 ml), eliminują konieczność przelewania gotowych mikсів do innych naczyń.
- Smukły kształt pojemników pozwoli trzymać je bezpiecznie w samochodowym uchwycie na napoje.
- Szczelne zamknięcie pojemnika umożliwia jego użytkowanie w ruchu (np. przy uprawianiu sportu) i czyni go tak mobilnym jak zwykły bidon!
- Przezroczysta obudowa pojemnika pozwala na bieżący podgląd efektów pracy.
- Mocne i wytrzymałe, stalowe łopatki wirnika pozwalają szybko i dokładnie zmiksować nawet większe kawałki owoców czy warzyw.
- Włącznik/wyłącznik posiada specjalne zabezpieczenie, które eliminuje ryzyko skaleczenia przy nieprawidłowym użytkowaniu.
- Mikser posiada specjalne antypoślizgowe nóżki na podstawie, dzięki czemu nie da się go tak łatwo wyrzucić i zabrudzić naszej powierzchni roboczej.

Specyfikacja techniczna:

- Materiał: tworzywo sztuczne + stal nierdzewna (wirnik)
- Moc: 180W
- Pojemność pojemnika: 500 ml
- Prędkość obracania: 12500 RPM (obrotów na minutę)
- Głośność: 80dB
- Zasilanie: 220-240V 50Hz (z sieci elektrycznej)
- Włącznik/wyłącznik z zabezpieczeniem
- Antypoślizgowe nóżki na podstawie blendera
- Wirnik i łopatki z wytrzymałej stali nierdzewnej
- Waga całego zestawu: 1 kg
- Długość przewodu zasilającego: 1,1 m
- Kolor: zielony

Wymiary:

- Wysokość blendera: 14,5 cm
- Średnica blendera u podstawy: 10 cm
- Średnica blendera przy wirniku: 9,5 cm
- Wysokość pojemnika: 23 cm
- Szerokość pojemnika: 7 cm

W zestawie:

- Elektryczny blender kielichowy o mocy 180W
- 2 pojemniki z bezpiecznym zamknięciem o pojemności 500 ml każdy

2. Instrukcja montażu i obsługi:

→ Wyjmij urządzenie z opakowania wraz z całym zestawem.

→ Umieść końcówkę z ostrzem w otworze bidonu pewnie odkręcając uchwyt z korkiem i wkręcając tam mocno końcówkę z ostrzem.

→ Obróć butelkę końcówką z ostrzem do dołu i nakręć ją na blender. Zwróć przy tym uwagę na specjalne trzy wyżłobienia i przekręć bidon zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do jego zablokowania się i pewnego umieszczenia w blenderze.

UWAGA: Blender nie uruchomi się, jeżeli bidon z ostrzem nie zostanie w nim prawidłowo i bezpiecznie osadzony!

→ Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej, po upewnieniu się, że bidon jest prawidłowo zamontowany.

→ Aby uruchomić urządzenie należy wcisnąć i trzymać przycisk zasilający na froncie blendera przez tak długi czas, przez jaki chcemy miksować zawartość bidonu.

→ Po zmiksowaniu, odkręć bidon przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Podnieś bidon i obróć go korkiem z ostrzem do góry, następnie odkręć korek i dostań się do zawartości :) Gotowe!

UWAGA: Przechowuj urządzenie z dala od źródeł wilgoci i od małych dzieci!

→ **Istnieje ryzyko porażenia prądem po ekspozycji na wodę bądź dużą wilgoć!**

→ **Istnieje ryzyko skaleczenia się ostrzem miksującym! Zostały wykonane z ostrej stali!**

→ **Nie modyfikuj samodzielnie urządzenia! Może to spowodować jego uszkodzenie bądź utratę prawa do rękojmi i gwarancji!**

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: <http://www.aptel.pl>

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

