



ODKURZACZ DO WĄGRÓW

model: AG635

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Profesjonalny odkurzacz do wągrów i zaskórników! Zapomnij o męczącym, manualnym wyciskaniu wągrów z nosa, porów, zaskórników oraz wszelkich innych zanieczyszczeń skóry twarzy! To doskonałe urządzenie zdecydowanie ułatwi i przyspieszy każdej kobiecie codzienną jej pielęgnację. Ponadto odkurzacz wspomaga odnowę suchej skóry, spłyca zmarszczki i likwiduje łuszczący się naskórek - co wspomaga dwustronna końcówka urządzenia. Wystarczy zaledwie kilka minut pracy, aby Twoja skóra została dogłębnie oczyszczona i wygładzona. Sprawdź sama już dziś!

Cechy produktu:

- Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.
- Niezwykła prostota obsługi i energooszczędność - wystarczy 1 bateria AA!
- Dwustronna końcówka w zestawie! Pierwsza strona to standardowy odkurzacz do usuwania zanieczyszczeń, druga zaś strona ułatwia codzienną pielęgnację skóry twarzy!
- To koniec męczącego usuwania wągrów z nosa czy zaskórników! Dodatkowo przyspiesza lifting twarzy i odmładza skórę!
- Dzięki podwójnej funkcjonalności - oczyszczania i pielęgnowania - zaoszczędzisz czas i pieniądze! Nie musisz już wykonywać drogich zabiegów kosmetycznych ani stosować grubszego podkładu i makijażu do maskowania niedoskonałości!

Krótką instrukcja obsługi:

1. Przed wykonaniem zabiegu należy pamiętać o dokładnym rozgrzaniu skóry twarzy i otwarciu porów! Należy napełnić miskę gorącą, parującą wodą i nachylić się nad nią na kilka minut. Pozwoli to rozgrzać twarz i odpowiednio przygotować się do jej oczyszczania.
2. Możesz już uruchomić odkurzacz. Pamiętaj, aby przesuwając urządzenie po twarzy spokojnie i równomiernie. Nie pozostawiaj pracującego urządzenia zbyt długo w jednym miejscu i nie powracaj do fragmentów twarzy już wcześniej oczyszczonych. Nie męcz nadmiernie skórę!
3. Po wykonaniu oczyszczania, możesz obrócić dwustronną końcówkę i dokonać właściwej pielęgnacji.
4. Po zakończeniu całego zabiegu koniecznie, dokładnie przemyj twarz zimną wodą lub przetrzyj ją delikatnie zimnym ręcznikiem. Pozwoli to ponownie zamknąć pory na twarzy. Wedle uznania możesz również po wszystkich zastosować krem nawilżający.

Specyfikacja:

- Materiał: tworzywo sztuczne (ABS)
- Zasilanie: 1x bateria AA (brak w zestawie)
- Opakowanie: blister
- Wysokość: 15 cm
- Średnica: 3 cm
- Kolor: biały

W zestawie:

- 1x odkurzacz do porów, wągrów i zaskórników

2. Instrukcja obsługi i konserwacji:

- Otwórz klapkę z tyłu urządzenia i umieść w gnieździe 1 baterię AA, pamiętając o odpowiedniej polaryzacji + / - (opisana na odwrocie klapki).
- Bateria powinna wytrzymać przez 2 miesiące pracy, zakładając użytkowanie odkurzacza w cyklach 2-3 razy w tygodniu przez maksymalnie 5 minut pracy każdorazowo.
- **Urządzenie powinno być użytkowane maksymalnie przez 1 minutę w jednym punkcie (przy usuwaniu wągrów z nosa i w innych okolicach twarzy) oraz przez maksymalnie 2 minuty w innych częściach ciała.**
- **Pamiętaj, aby nie użytkować urządzenia pod kątem prostym! Nie należy też gwałtownie przemieszczać odkurzacza podczas usuwania zanieczyszczeń ze skóry twarzy!**
- Usuwanie wągrów z nosa powinno odbywać się kolistymi ruchami od wewnątrz twarzy w stronę czubka nosa.
- Pamiętaj, aby dokładnie wyczyścić twarz ciepłą wodą przed oraz po zabiegu!
- **Uruchomienie urządzenia następuje poprzez przesunięcie klapki baterii w górę, w pozycję ON oraz ciągłe jej przytrzymywanie palcem we wskazanej pozycji podczas pracy!**

- Po wyczyszczeniu wnętrza urządzenia wilgotną ścierką należy pozostawić je uruchomione przez około 30 sekund aż do wyschnięcia.
- Urządzenie można również wyczyścić miękką szczotką bądź wysypać zawartość na chusteczkę. Wystarczy zdjęć przezroczystą dyszę z góry i dokładnie przetrzeć wnętrze albo przechylić odkurzacz do góry nogami.

UWAGA: Jeżeli planujesz nie używać urządzenia przez dłuższy czas, wyjmij baterię z jego wnętrza!

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: <http://www.aptel.pl>

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielią dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

