


SKAKANKA HULA HOP NA NOGĘ LED



MODEL: AG661 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Skakanka LED Skipper to doskonała zabawka zręcznościowa rozwijająca koordynację ruchową dziecka. Urządzenie posiada kauczukowe kółko wyposażone w świecące diody LED uatrakcyjnijające zabawę. Im szybciej kręcisz hula hopem tym mocniej świecą wspomniane diody! Obręcz na nogę oraz kółko z LED-ami połączone są sztywnym łącznikiem, nad którym należy rytmicznie przeskakiwać w trakcie zabawy.

Cechy produktu:

- Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.
- Doskonała zabawka zręcznościowa dla małych i dużych!
- Prosta i wciągająca zabawa rozwijająca koordynację ruchową.
- Atrakcyjny wygląd dzięki zastosowaniu diod LED.
- Obręcz posiada miękkie obicie, co eliminuje ryzyko stłuczenia.
- Nie wymaga dodatkowych źródeł zasilania - im szybciej kręcisz skakanką, tym mocniej świecą diody!

Specyfikacja:

- Materiał: tworzywo sztuczne (w tym kauczuk i guma)
- Długość: 63 cm
- Średnica obręczy: 16,5 cm
- Średnica kuli LED: 10 cm
- Kolor: niebieski

2. Użytkowanie

- Włóż stopę w obręcz zabawki
- Przeciwną stopę postaw z przodu sztywnego łącznika
- Wykonuj wymach nogą do tyłu, aby rozkołysać i rozkręcić kulę (obręcz LED)
- Przeskocz nad łącznikiem i kontynuuj ruch po okręgu

3. Uwagi i środki ostrożności

- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wilgoci, kurzu oraz dużych wahań temperatury.
- Do czyszczenia używaj tylko lekko wilgotnej szmatki, bez użycia agresywnych detergentów!
- UWAGA : Samodzielne próby modyfikacji bądź naprawy urządzenia mogą skutkować utratą prawa do skorzystania z rękoma i gwarancji!

UWAGA: W trakcie zabawy zachowaj ostrożność i przynajmniej metrowy odstęp od innych ludzi i przedmiotów. Szybko obracająca się skakanka może zrobić komuś krzywdę.

UWAGA: Nie pozostawiaj małych dzieci bez nadzoru w trakcie korzystania z zabawki!

IMPORTER: APTEL SP.J., <http://www.aptel.pl>

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: <http://www.aptel.pl>

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielią dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

