

SPAWARKA DO PLASTIKU - ZESTAW AG814



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Kompaktowa zgrzewarka do plastiku. W komplecie 200 stalowych zszywek do tworzywa (4 rodzaje po 50 sztuk) oraz nożyk i szczypce do formowania plastiku. Doskonały zestaw przeznaczony do napraw elementów plastikowych, spawania tworzyw sztucznych oraz maskowania wszelkich pęknięć. Zgrzewarka została wyposażona w dodatkową diodę doświetlającą LED. W zestawie dołączamy również wygodne etui, które ułatwi przenoszenie oraz przechowywanie wszystkich elementów.

Cechy i specyfikacja produktu:

- Kompaktowa zgrzewarka do plastiku wraz z akcesoriami.
- W zestawie 200 zszywek do spawarek tworzyw sztucznych.
- Solidne szczypce do formowania plastiku oraz nożyk.
- Dodatkowa dioda doświetlająca LED.
- 50 zszywek typu RS18
- 50 zszywek typu RS28
- 50 zszywek typu RS38
- 50 zszywek typu RS46
- Materiał: stal nierdzewna + metal
- Zasilanie: 230V (z sieci elektrycznej)
- Moc: 70W
- Prąd wyjściowy: 0-20A
- Długość kabla zasilającego: 1,3 m
- Wymiary (zgrzewarka): 24 cm x 16 cm
- Wymiary (etui): 25 cm x 20 cm x 7 cm
- Kolor: czarny

2. Użytkowanie

- Umieść zszywkę w grocie urządzenia (wsuń obie końcówki zszywki).
- Podłącz spawarkę do sieci elektrycznej 230V.
- Wciśnij i przytrzymaj przycisk na rękojeści urządzenia aby rozgrzewać zszywkę. Po jej rozgrzaniu wbij ją w uszkodzony element z tworzywa sztucznego, tak aby połączyć rozerwaną powierzchnię.
- Po zatopieniu zszywki w plastiku i jej utrwaleniu w elemencie z tworzywa puść przycisk na rękojeści i zsuń grot spawarki z końcówek zszywki.
- Po ostygnięciu odetnij nadmiar materiału (końcówkę zszywki).
- Podczas pracy spawarki uruchamiana jest dioda doświetlająca umieszczona nad grotem. Ułatwia ona obserwację uszkodzonego elementu oraz sygnalizuje pracę urządzenia.
- Po zakończeniu pracy odłącz urządzenie od prądu i odczekaj aż grot ostygnie.

3. Uwagi i środki ostrożności

- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wilgoci, kurzu oraz dużych wahań temperatury.
- **Nie dotykaj rozgrzanego grotu urządzenia! Istnieje ryzyko poparzenia!**
- Nie pozostawiaj uruchomionego urządzenia bez nadzoru.
- Zawsze odłączaj urządzenie od sieci elektrycznej po zakończeniu pracy!
- Do czyszczenia używać tylko lekko wilgotnej szmatki, bez użycia agresywnych detergentów.

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

