

MINI DŁUGOPIS DO GRAWEROWANIA AG848



INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Informacje ogólne

Kompaktowy długopis do grawerowania. Urządzenie jest bezprzewodowe, do jego zasilania wystarczą 2 baterie typu AA. Smukła, dobrze wyprofilowana konstrukcja ułatwia wykonywanie grawerów i doskonale leży w dłoni. W komplecie dwie wymienne końcówki o różnej grubości.

Cechy i specyfikacja produktu:

- Kompaktowy długopis do grawerowania.
- Urządzenie jest bezprzewodowe, do jego zasilania wystarczą 2 baterie typu AA.
- Smukła, dobrze wyprofilowana konstrukcja ułatwia wykonywanie grawerów i doskonale leży w dłoni.
- W komplecie dwie wymienne końcówki o różnej grubości.
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Zasilanie: 2x bateria AA 1,5V
- Dwie końcówki grawerujące
- Długość: 16 cm
- Średnica: 3 cm
- **Kolor: biało-niebieski**
- Opakowanie: foliowe

2. Instrukcja obsługi:

- Wypakuj urządzenie z opakowania.
- Odkręć tylną klapkę i umieść we wnętrzu długopisu dwie baterie AA 1,5V pamiętając o odpowiedniej polaryzacji (+ -). Skręć tylną klapkę.
- Chwyć urządzenie w możliwie najwygodniejszy sposób, tak aby palec wskazujący lub kciuk znalazł się bezpośrednio nad białym przyciskiem włącznika.
- Wciśnij i trzymaj przycisk włącznika aby rozpocząć grawerowanie.
- Puść przycisk włącznika aby zakończyć grawerowanie.

UWAGA: Jeżeli zamierzasz nie korzystać z urządzenia przez dłuższy czas usuń z niego baterie!

3. Uwagi i środki ostrożności

- Nigdy nie otwieraj obudowy długopisu samodzielnie. Czynności serwisowe należy zawsze zlecić wykwalifikowanemu personelowi autoryzowanych serwisów. Zapewniamy takie wsparcie!
- Chroń urządzenie przed zamoczeniem i mocnymi drganiami mechanicznymi, trzymaj z dala od źródeł ciepła. Nie wolno wrzucać urządzenia do ognia.
- Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

