

DMUCHAWA DO LIŚCI 230V AG990



INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Informacje podstawowe

Kompaktowa, elektryczna dmuchawa do liści. Wyposażona w mocny silnik elektryczny oraz 6-stopniową regulację przepływu powietrza. Skutecznie usuwa liście dzięki wysokiej prędkości wydmuchu. Wyposażona w długi przewód zasilający, który ułatwia korzystanie z urządzenia. Lekkie i kompaktowe wymiary oraz wygodny uchwyt zwiększają komfort pracy. W zestawie znajduje się również długa, odpinana dysza wylotowa oraz worek na odpady.

Cechy i specyfikacja produktu:

- Kompaktowa, elektryczna dmuchawa do liści.
- Wyposażona w mocny silnik elektryczny oraz 6-stopniową regulację przepływu powietrza.
- Skutecznie usuwa liście dzięki wysokiej prędkości wydmuchu.
- Wyposażona w długi przewód zasilający, który ułatwia korzystanie z urządzenia.
- Lekkie i kompaktowe wymiary oraz wygodny uchwyt zwiększają komfort pracy.
- W zestawie znajduje się również długa, odpinana dysza wylotowa oraz worek na odpady.
- Materiał: tworzywo sztuczne (ABS)
- Zasilanie: 230V (z sieci elektrycznej)
- Moc: 1000W
- 6 trybów prędkości
- Wydajność: 2,3 m³/min
- Prędkość przepływu powietrza: 103 km/h
- Wymiary: 43 cm x 27 cm x 23 cm
- **Kolor: żółto-czarny**
- Opakowanie: kartonowe

2. Instrukcja użytkowania

- Wypakuj urządzenie z opakowania wraz ze wszystkimi akcesoriami.
- Umieść rurkę przedłużającą dmuchawę w gnieździe wylotowym.
- Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej 230V.
- Ustaw pożądaną prędkość nadmuchu za pomocą suwaka w górnej części uchwytu (przesuwaj suwak pomiędzy pozycjami 1 – 6).
- Aby uruchomić dmuchawę chwyć ją w dłonie, następnie wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilający pod palcem (na wewnętrznej części uchwytu).
- Aby zablokować przycisk na pozycji ON, przytrzymując przycisk I/O, wciśnij czarny przycisk nad włącznikiem upewniając, że się zablokował.
- Aby wyłączyć dmuchawę puść przycisk zasilający (lub wciśnij przycisk blokady nad włącznikiem).

3. Uwagi i środki ostrożności

- Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego detergentu.
- Nigdy nie zanurzać silnika urządzenia w wodzie.
- Nie narażać na ekstremalnie wysokie i niskie temperatury.
- Nie ciągnąć ani nie płać kabla dmuchawy.
- Nie otwieraj samodzielnie obudowy urządzenia! Może to spowodować porażenie prądem oraz utratę prawa do gwarancji i rękojmi.
- **UWAGA:** Po zakończeniu pracy odłącz urządzenie od sieci elektrycznej 230V.

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

