



## POIDEŁKO AUTOMATYCZNE 3L LED USB AG991A INSTRUKCJA OBSŁUGI

### 1. Informacje ogólne:

Automatyczne poidło dla zwierząt domowych. Atrakcyjna, smukła konstrukcja wyposażona w fontannę z pojemną niecką. Duży zbiornik na wodę o pojemności aż 3 litrów zapewnia długotrwałe użytkowanie. System filtrujący (z wymiennym filtrem) zapewnia świeżą i czystą wodę dla naszego pupila. Poidło wyposażone zostało w cichą i wydajną pompę, urządzenie może z powodzeniem pracować w nocy. Bezpieczeństwo użytkowania zwiększają funkcje automatycznego wyłączania oraz sygnalizacji niskiego stanu wody (za pomocą podświetlenia LED).

**UWAGA: Produkt nie zawiera zasilacza sieciowego!**

#### Cechy i specyfikacja produktu:

- Automatyczne poidło dla zwierząt domowych.
- Atrakcyjna, smukła konstrukcja wyposażona w fontannę.
- Pojemny zbiornik na wodę.
- Cicha i wydajna pompa.
- Materiał: tworzywo sztuczne (ABS)
- **Zasilanie: USB 5V DC (sam kabel, bez zasilacza!)**
- Długość kabla: 1,3 m
- Moc: 1,5W
- Pojemność zbiornika: 3 L
- System filtrujący wodę (możliwość wymiany filtra)
- Sygnalizacja niskiego stanu wody (podświetlenie LED)
- Funkcja automatycznego wyłączania (przy braku wody)
- Wysokość: 13 cm
- Szerokość: 25 cm
- Głębokość: 13 cm
- **Kolor: biały**

### 2. Instrukcja obsługi:

- Otwórz górną pokrywę i zalej zbiornik chłodną, bieżącą wodą.
- Umieść dedykowany filtr wewnątrz obudowy (AG991B)
- Złóż całą konstrukcję.
- Podłącz urządzenie do portu USB (komputera, powerbanka, ładowarki sieciowej).
- Po podłączeniu do sieci poidło rozpocznie pracę.
- Urządzenie automatycznie sygnalizuje niski stan wody (za pomocą czerwonego podświetlenia LED).
- Prawidłowa praca jest sygnalizowana niebieskim podświetleniem LED.
- W przypadku braku wody urządzenie automatycznie wyłączy się
- Aby wyłączyć urządzenie należy odłączyć je od zasilania (portu USB).

### 3. Środki ostrożności:

- Urządzenie to jest przeznaczone do użytku wewnętrznego.
- Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego detergentu.
- Odłącz urządzenie od zasilania jeśli zamierzasz go nie używać przez dłuższy czas.
- **Pamiętaj o regularnej wymianie filtra – znajdziesz go w naszej ofercie jako AG991B.**
- **UWAGA: Należy regularnie czyścić elementy urządzenia, szczególnie pompkę znajdującą się na dnie zbiornika z wodą.**

#### Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

#### Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

#### Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

