

DYKTAFON CYFROWY

model: AK227A

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Informacje ogólne

Cyfrowy dyktafon z czytnikiem kart pamięci i automatycznym nagrywaniem po wykryciu dźwięku.

Cechy produktu:

- Cyfrowy dyktafon z wejściem na karty microSD, dzięki który, dyktafon pozwala na zapis bardzo dużej ilości godzin nagrań.
- Bardzo prosty w obsłudze. Rozpoczęcie nagrywania jednym przyciskiem oraz system VOX który automatycznie aktywuje nagrywanie po pojawieniu się dźwięku.
- Możliwość odsłuchu nagrań dzięki wbudowanemu głośnikowi lub przez dołączone słuchawki.
- Kompaktowe wymiary - zmieści się w kieszeni spodni. Świetny produkt do nagrywania wykładów, spotkań, wywiadów. Dzięki niemu możesz nagrać kogoś bardzo dyskretnie.
- Możliwość połączenia USB do ładowania dyktafonu oraz wysyłania i pobierania plików głosowych.
- Duży wyświetlacz pozwoli na swobodne poruszanie się po menu dyktafonu.
- Możliwość nagrywania rozmów telefonicznych poprzez włączenie się do linii telefonicznej za pomocą zestawu dołączonego do urządzenia.

Specyfikacja:

- Wbudowana pamięć: 256-512MB
- Czytnik kart: microSD
- Wbudowany głośnik, mikrofon
- Radio
- Wyświetlacz LCD
- Funkcja odtwarzania muzyki
- Wsparcie dla plików w formacie: MP3, PCM
- Nagrywanie w czterech trybach jakości dźwięku 128, 64, 32 kbps
- Funkcja nagrywania rozmowy telefonicznej.
- Funkcja automatycznego rozpoczęcia nagrywania oraz zakończenia
- Wbudowany akumulator litowy
- Wskaźnik niskiego stanu baterii
- Wymiary 80x32x11mm

W zestawie:

- cyfrowy dyktafon
- słuchawki
- kabel USB
- mikrofon zewnętrzny
- kabel audio
- adapter do nagrywania rozmów telefonicznych
- kabel telefoniczny

2. Ładowanie/przenoszenie nagrań

Aby naładować akumulator dyktafonu należy ładować go z pomocą ładowarki sieciowej!

Podłączenie dyktafonu do portu USB komputera spowoduje automatyczne przejście do trybu komunikacji (bez ładowania urządzenia)

Jeżeli do dyktafonu włożona jest karta microSD to po chwili dyktafon zostanie wykryty w systemie jako dysk wymienny. Możesz przenieść nagrane dane na dysk komputera.

3. Użytkowanie

Dyktafon posiada trzy główne przyciski funkcyjne "REC" "STOP" "PLAY" Aby włączyć nagrywanie wystarczy nacisnąć przycisk "REC" .Zakończenie nagrywania inicjujemy naciskając przycisk "STOP",odtwarzanie dokonanego nagrania na wbudowanym głośniku - naciskamy "PLAY".

System VOX: W ustawieniach włączyć (ON) funkcję MONITOR. Wyjść z ustawień i nacisnąć przycisk nagrywania REC – dyktafon będzie nagrywał gdy wykryje dźwięki w otoczeniu i automatycznie pauzował nagranie w przypadku ciszy.

Włączenie radia:

Z menu głównego wybrać RADIO MODE (aby przejść do menu głównego przytrzymać przycisk MENU)

Ustawienia radia:

Wcisnąć przycisk MENU i wybrać opcję NORMAL BAND (zatwierdzenie przyciskiem MENU)

Podłączyć słuchawki (antena) i wyszukać stacje radiowe (opcja AUTO SEARCH)

Jak przeszuka cały zakres zapisać wyszukanie (opcja SAVE)

Aby przechodzić na kolejne wyszukane stacje naciskać przyciski PLAY.

4. Uwagi i środki ostrożności

- Urządzenie przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
- Chroń urządzenie przed wilgocią i unikaj wstrząsów, kurzu, wysokich temperatur oraz bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych, by uniknąć zakłóceń w pracy.
- Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia. Powoduje to utratę gwarancji i możliwe jest też zniszczenie urządzenia.
- Po transporcie należy odczekać z uruchomieniem tak długo, aż urządzenie uzyska temperaturę pokojową. W razie dużych wahań temperatury lub wilgotności może dojść do skutku kondensacji do tworzenia się wilgoci, która z kolei może spowodować zwarcie elektryczne.

deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: <http://www.aptel.pl>

IMPORTER: APTEL Adam Pawlak sp.j., <http://www.hurtownia.aptel.pl>



Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udziela dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.