

# BUDZIK PROJEKTOR GWIAZD 10 MELODII

model: AK234



## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### 1. Informacje podstawowe

Budzik 'Nocne Niebo' z projektorem i odtwarzaczem melodii to urządzenie, które można polubić. Uprzejmi Ci chwile porannego wstawania - odtwarzana melodia, światło i kolory mają duży wpływ na nasz nastrój. Połączenie tych elementów może poprawić Twoje samopoczucie na resztę dnia.

#### Cechy produktu:

- Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.
- Zegar z budzikiem wyświetlający w pokoju kolorową projekcję rozgwieżdżonego nieba, która zmienia się w rytm odgrywanej melodii.
- Budzik pokazuje godzinę, datę oraz aktualną temperaturę powietrza na podświetlanym wyświetlaczu.
- Jako pobudkę możesz wybrać jeden z dźwięków np. szum fal lub muzykę klasyczną, które łagodnie wprowadzą Cię w nowy dzień.
- Pozwala na ustawienie czasu drzemki oraz minutnika.
- Doskonale rozwiązanie dla każdego śpiocha. Świetnie sprawdzi się również jako prezent dla dzieci i dorosłych.

#### Specyfikacja:

- Materiał: tworzywo sztuczne
- Zasilanie: 3x bateria 1,5V typu AAA
- Format godziny: 12h lub 24h
- Kalendarz
- Wbudowany termometr
- Alarm z funkcją drzemki (Snooze)
- Funkcja odliczania czasu odgrywania melodii
- Projektor (wyświetla kolorową projekcję rozgwieżdżonego nieba razem z melodią)
- Podświetlenie wyświetlacza (aktywowane przyciskiem) - na czas odczytania godziny!
- 10 melodii do wyboru (np. szum fal, szum wody czy muzyka klasyczna)
- Wymiary: 90 mm x 80 mm x 102 mm

### 2. Obsługa

- A) Włożyć do urządzenia 3 sprawne baterie zasilające typu „AAA” zwracając uwagę na odpowiednią polaryzację.
- B) **Ustawienie godziny i daty:** W trybie wyświetlania godziny (napis „Time”) nacisnąć przycisk SET, ustawić godzinę za pomocą przycisków UP/DOWN, ponownie nacisnąć przycisk SET aby ustawić pozostałe parametry (minuty, rok, miesiąc, dzień).
- C) **Ustawienie alarmu:** W trybie wyświetlania godziny alarmu (napis „Alarm”) nacisnąć przycisk SET, ustawić godzinę za pomocą przycisków UP/DOWN, ponownie nacisnąć przycisk SET aby ustawić pozostałe parametry (minuty, czas drzemki, melodię).
- D) **Aktywacja/Dezaktywacja alarmu:** W trybie wyświetlania godziny alarmu (napis „Alarm”) za pomocą przycisku UP/DOWN można uaktywnić/zdezaktywować alarm i funkcję drzemki (odpowiednie ikony będą się wyświetlały na ekranie budzika).
- E) **Tryb odliczania:** Za pomocą przycisku MODE wybrać tryb odliczania (napis „Timer” na ekranie zegarka). Nacisnąć przycisk SET, ustawić czas za pomocą przycisków UP/DOWN. Wystartować timer za pomocą przycisku UP/DOWN. Aby zatrzymać/wznowić upływanie czasu nacisnąć przycisk UP. Aby zresetować nacisnąć przycisk DOWN. Gdy czas zmniejszy się do 0:00:00 budzik zaalarmuje o tym.
- F) **Tryb odgrywania melodii:** Za pomocą przycisku SOUND wybrać melodię. Nacisnąć przycisk Time aby ustawić czas odgrywania melodii. Gdy czas zmniejszy się do 0:00:00 melodia przestanie grać.

### 3. Uwagi i środki ostrożności

- Budzik przeznaczony do użytku wewnętrznego.
- Urządzenie zasilane jest z 3 baterii typu AAA. Podczas instalacji baterii należy zwrócić uwagę na właściwą polaryzację. Nie należy zasilać urządzenia z zewnętrznego zasilacza.
- Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki lub łagodnego detergentu
- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie!
- Nie narażać na ekstremalnie wysokie i niskie temperatury.

### Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem <http://www.aptel.pl>

#### Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarszymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

#### Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

#### Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

