

KLAWIATURA BEZPRZEWODOWA NUMERYCZNA AK86A



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Informacje ogólne:

Bezprzewodowa klawiatura numeryczna USB. Doskonale uzupełnienie niepełnych klawiatur tabletowych oraz laptopowych o dodatkową klawiaturę numeryczną. Narzędzie niezwykle proste w użyciu, nie wymagające dodatkowej konfiguracji. Wystarczy podłączyć adapter USB do dowolnego portu USB komputera, aby połączyć się z klawiaturą poprzez protokół Bluetooth. Duże i wygodne klawisze z miękkim skokiem gwarantują szybką i wygodną pracę.

Cechy produktu:

- Pełna, bezprzewodowa klawiatura numeryczna!
- Wykorzystuje protokół Bluetooth do szybkiego i wygodnego połączenia z urządzeniem.
- Wystarczy podłączyć adapter USB do portu USB typu A aby rozpocząć korzystanie z klawiatury.
- Wyposażona w łącznie 18 przycisków numerycznych i funkcyjnych.
- Klawiatura, oprócz standardowych klawiszy klawiatury numerycznej posiada również klawisze Backspace oraz Enter.
- Duże, wygodne klawisze ułatwiają pracę na komputerze, nawet w warunkach biurowych.
- Miękki skok przycisków nie męczy nadmiernie rąk podczas jej użytkowania.

Specyfikacja:

- Materiał: tworzywo sztuczne (ABS)
- Zasilanie: 1x bateria AAA
- Typ połączenia: Bluetooth 2,4 GHz (adapter USB)
- Zasięg pracy: do 15 m
- Ilość klawiszy: 18
- Dioda sygnalizacyjna LED
- Wysokość: 14 cm
- Szerokość: 8,5 cm
- Grubość: 2 cm
- **Kolor: czarny**
- Kompatybilność: Windows 7 / 8.1 / 10 / MAC iOS / Android

Instrukcja obsługi:

- Wypakuj klawiaturę z opakowania i zapoznaj się z poniższą instrukcją obsługi.
- Zdejmij klapy na odwrocie klawiatury i umieść w gnieździe **jedną baterię AAA** pamiętając o odpowiedniej polaryzacji (+ -)
- Po włożeniu baterii zaświeci się zielona dioda statusu na froncie klawiatury.
- Następnie podłącz adapter USB (znajdujący się pod klapy baterii) do portu USB typu A w komputerze.
- Klawiatura jest urządzeniem Plug & Play i sterowniki zostaną zainstalowane automatycznie. Po około kilku minutach klawiatura jest gotowa do użycia.

Środki ostrożności:

- Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego detergentu.
- Nie narażać urządzenia na wpływ warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, silny mróz).
- **Nie rozmontowywać urządzenia na części! Samodzielne modyfikacje mogą skutkować pozbawieniem prawa do gwarancji oraz rękojmi!**

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

