

INTELIAGENTNY KOREKTOR WAD POSTAWY USB BQ23B



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Inteligentny korektor wad postawy - popularny "pajęczek"! Pozwala zachować prawidłową postawę kręgosłupa niezależnie od pozycji w której przebywamy. Zapobiega ewentualnym skrzywieniom kręgosłupa oraz powstającemu przy tym uczuciu dyskomfortu. Specjalny czujnik uruchamia alarm, gdy tylko przyjmiesz nieprawidłową postawę.

Cechy i specyfikacja produktu:

- Korektor wad postawy z wbudowanym alarmem.
- Sygnał dźwiękowy uruchamia się gdy tylko przyjmiesz nieprawidłową postawę.
- Skutecznie redukuje ryzyko wystąpienia wad postawy.
- Pomaga zachować prawidłową postawę, zarówno podczas stania i siedzenia.
- Noszenie korektora zmniejsza dyskomfort z powodu nieprawidłowej pozycji kręgosłupa.
- Całkowicie bezpieczny. Może być stosowany przez dzieci.
- Produktu należy używać maksymalnie 2-3 godziny dziennie!
- Materiał: tworzywo sztuczne + elastyczny pasek (na ramię)
- Zasilanie: wbudowany akumulator 500 mAh (ładowany z USB)
- **Uniwersalny rozmiar. Łatwo dopasowuje się do kształtu ciała.**
- **Kolor: szary**
- Opakowanie: kartonowe pudełko

2. Użytkowanie

- a) Rozpakuj urządzenie z opakowania.
- b) Wciśnij przycisk I/O na środku urządzenia aby je uruchomić.
- c) Dopasuj paski do pożądanej długości za pomocą ściągaczy.
- d) Załóż korektor postawy na plecy, przekładając ramiona przez paski.
- e) Urządzenie uruchomi się (wyda sygnał dźwiękowy), jeżeli skrzywienie kręgosłupa przekroczy 25 stopni.
- f) Po rozładowaniu akumulatora, należy go naładować z pomocą dołączonego kabla USB.

3. Uwagi i środki ostrożności

- Czyść urządzenie (od zewnątrz) za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
- Nieprawidłowa obsługa i niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia.
- Urządzenie może być stosowane wyłącznie w celu, do którego zostało zaprojektowane.
- Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłową obsługą i niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.
- W czasie użytkowania zabezpiecz urządzenie przed kontaktem z wodą lub innymi płynami.
- Nie wtykaj żadnych przedmiotów w obudowę urządzenia.
- Jeżeli urządzenie nie jest w danej chwili użytkowane lub jest właśnie czyszczone, zawsze odłącz je od źródła zasilania.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielią dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

