

LAMPION ŚWIĄTECZNY LED



DA45

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Bogato zdobiony lampion świąteczny LED rozświetli każde święta Bożego Narodzenia. Zasilany za pomocą trzech baterii typu AAA. Posiada wygodny, fizyczny włącznik ON/OFF w podstawie. Specjalny haczyk w górnej części ułatwia jego zawieszenie jak każdej innej ozdoby. Możliwość ustawienia na płaskiej powierzchni sprawia, że lampion stanie się doskonałą ozdobą na okres świąteczny.

Cechy i specyfikacja produktu:

- Bogato zdobiony lampion świąteczny LED rozświetli każde święta Bożego Narodzenia.
- Zasilany za pomocą trzech baterii typu AAA.
- Posiada wygodny, fizyczny włącznik ON/OFF w podstawie.
- Specjalny haczyk w górnej części ułatwia jego zawieszenie jak każdej innej ozdoby.
- Możliwość ustawienia na płaskiej powierzchni sprawia, że lampion stanie się doskonałą ozdobą na okres świąteczny.
- Materiał: metal + tworzywo sztuczne
- Zasilanie: 3x bateria AAA 1,5V (**brak w zestawie**)
- Wysokość: 19,5 cm
- Szerokość: 8,8 cm
- Kolor: czerwony

2. Instrukcja obsługi

- Wypakuj urządzenie z opakowania.
- Zdejmij klapkę na spodzie urządzenia i umieść w gnieździe 3 baterie typu AAA 1,5V pamiętając o odpowiedniej polaryzacji (+ -). Zamknij klapkę.
- Przesuń czarny suwak włącznika obok gniazda baterii, aby uruchomić lampion w trybie pracy ciągłej.
- Przesuń suwak w drugą stronę, aby wyłączyć urządzenie.

UWAGA: Jeżeli zamierzasz nie korzystać z urządzenia przez dłuższy czas wyjmij z niego baterie!

3. Uwagi i środki ostrożności

- Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury!
- Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia. Powoduje to utratę praw do gwarancji i rękopisami oraz ryzyko jego uszkodzenia.
- Chroń urządzenie przed zamoczeniem i mocnymi drganiami mechanicznymi, trzymaj z dala od źródeł ciepła. Nie wolno wrzucać urządzenia do ognia.
- Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.

W celu uzyskania maksymalnej żywotności urządzenia, należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń, zasad ostrożności i zaleceń dotyczących konserwacji przedstawionych w niniejszej instrukcji.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

