

Instrukcja obsługi



ELEKTRYCZNY MASAŻER BAŃKA DA89 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Elektryczna bańka chińska służąca do masażu rozgrzewającego. Masażer doskonale imituje klasyczną bańkę próżniową. Jest całkowicie bezpieczny w porównaniu do bańki z otwartym płomieniem i tak samo efektywny. Wyposażony w regulację intensywności masażu (3 stopnie oraz tryb podgrzewania). Prosta obsługa za pomocą trzech przycisków na przednim panelu. Wbudowany akumulator ładowany za pomocą dołączonego kabla USB-C. W komplecie dodatkowy olejek do masażu.

Cechy produktu:

- Elektryczna bańka chińska służąca do masażu rozgrzewającego.
- Masażer doskonale imituje klasyczną bańkę próżniową.
- Jest całkowicie bezpieczny w porównaniu do bańki z otwartym płomieniem i tak samo efektywny.
- Wyposażony w regulację intensywności pracy (3 stopnie) oraz tryb podgrzewania.
- Prosta obsługa za pomocą trzech przycisków na przednim panelu.
- Wbudowany akumulator ładowany za pomocą dołączonego kabla USB-C.
- **W komplecie dodatkowy olejek do masażu!**

Specyfikacja:

- Materiał: plastik (ABS)
- Zasilanie: wbudowany akumulator 1200 mAh
- Napięcie: 3,7V
- Moc: 4,4W
- Kilka trybów pracy
- Regulacja intensywności masażu (3)
- Funkcja podgrzewania
- Funkcja automatycznego wyłączenia
- Timer: 10 minut
- Port USB-C
- Wysokość: 6 cm
- Średnica: 10 cm
- **Kolor: biało-czarny**
- Opakowanie: kartonowe

- Umieść urządzenie bezpośrednio nad masowanym miejscem.
- Podłącz kabel USB-C do gniazda z boku urządzenia w celu naładowania akumulatora.
- Po pełnym naładowaniu akumulatora odłącz kabel USB-C z gniazda urządzenia.
- Wciśnij przycisk **włącznika I/O** aby uruchomić masażer.
- Kolejne krótkie wciśnięcia przycisku **+ / -** zwiększają intensywność próżni w skali 1-3.
- Wciśnij przycisk po lewej stronie **HOT** aby włączyć lub wyłączyć czerwone światło (funkcja podgrzewania)
- Wciśnij przycisk **I/O** ponownie aby wyłączyć masażer.

UWAGA: Należy pamiętać, że optymalny czas masażu to około 10 minut. Po takim czasie urządzenie wyłączy się automatycznie!

Podstawowe środki ostrożności

- Nie korzystaj z urządzenia w wilgotnym środowisku oraz w temperaturze powyżej 40 stopni Celsjusza.
- Nie narażaj urządzenia na kontakt z wodą. Nie zanurzaj go w wodzie! Może to skutkować porażeniem prądem elektrycznym!
- **Nie wykorzystuj urządzenia do masażu delikatnych stref ciała, takich jak: nadgarstki, piersi, kolana, łokcie i miejsca intymne.**
- **Nie korzystaj z urządzenia w stanie nietrzeźwości!**
- Użytkowanie urządzenia (jak i wszelkich innych masażerów) przez kobiety ciężarne, ludzi przewlekle chorych oraz osoby w podeszłym wieku powinno zostać skonsultowane z lekarzem.

UWAGA: Pamiętaj, aby nie korzystać z urządzenia dłużej niż przez około 20 minut jednorazowo!

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

