

ADAPTER MHL USB-C DO HDMI 4K



HD41

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Kabel HDMI - USB typu C wyposażony w adapter MHL. Pozwala na podłączenie telefonu bądź tabletu do telewizora czy monitora poprzez standardowe złącze HDMI. Dzięki adapterowi MHL będziesz mógł oglądać obraz oraz słuchać muzyki z Twojego urządzenia mobilnego (telefonu/tableta) na ekranie telewizora wykorzystując port HDMI. Pamiętaj, że urządzenie mobilne musi posiadać wsparcie dla technologii MHL! Adapter ma wbudowany kabel USB-C oraz HDMI.

Cechy i specyfikacja produktu:

- Kabel pozwala na oglądanie video w jakości 4K bezpośrednio ze smartfona bez straty jakości sygnału.
- Dzięki takiemu podłączeniu będziemy mogli oglądać na telewizorze wszystko to co wyświetlane jest na ekranie telefonu lub tableta. Można grać, przeglądać pocztę, oglądać filmy na YouTube oraz serfować po internecie i to wszystko na dużo większym ekranie, w komfortowych warunkach.
- Obsługa urządzenia sprowadza się do podłączenia telefonu (port USB-C) przez adapter do TV (port HDMI).
- Złącze 1: HDMI 2.0 / 1.4
- Złącze 2: USB-C 3.1
- Kabel ekranowany (redukcja zakłóceń)
- Wytrzymała izolacja z PVC
- Głębia kolorów (do 48 bitów)
- Obsługa technologii 3D
- Przepustowość: do 10,2 Gb/s
- Maksymalna rozdzielczość: 4K (2160P)
- Długość kabla: 200 cm
- **Kolor: jak na zdjęciu**

2. Sposób użytkowania

OPIS PRZEWODÓW:

- Złącze 1 (męskie): HDMI typu A (19 pin)
- Złącze 2 (męskie): USB typu C

SPOSÓB PODŁĄCZENIA:

- Podłącz kabel HDMI do portu HDMI w telewizorze
- Podłącz kabel USB-C 3.1 do smartfona

• UWAGA

Przed podłączeniem adaptera do telefonu należy odblokować ekran, zaraz po podłączeniu zaś, jeżeli telefon zapyta o pozwolenie na podłączenie – zezwolić.

Jeżeli powyższe kroki nie umożliwiają prawidłowego połączenia prosimy sprawdzić w powiadomieniach urządzenia czy nie znajduje się tam prośba o zgodę na podłączenie.

3. Uwagi i środki ostrożności

- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wilgoci, kurzu oraz dużych wahań temperatury.
- Nie podłączaj urządzenia do portu USB jeżeli jest uszkodzone.
- Nie wrzucaj urządzenia do wody!
- Do czyszczenia używaj tylko lekko wilgotnej szmatki, bez użycia agresywnych detergentów!
- **UWAGA:** Samodzielne próby modyfikacji bądź naprawy urządzenia mogą skutkować utratą prawa do skorzystania z rękoma i gwarancji!

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielią dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

