

# PAD DO PC DUAL SHOCK XBOX360 STYLE



## KX13B INSTRUKCJA OBSŁUGI

### Informacje ogólne:

Fabrycznie nowy, wysokiej jakości przewodowy pad dedykowany dla konsoli do gier Microsoft XBOX 360 oraz komputerów klasy PC. Inspirowany jest stylistyką oryginalnego pada przeznaczonego do konsol Microsoft. Przez niektórych graczy uważany za znacznie lepszy i bardziej ergonomiczny od kontrolerów Sony!

Wposażony został w podwójny silnik wibracyjny oraz dwie, wielokierunkowe i gumowane gałki analogowe o wygodnym kształcie. Nasz produkt gwarantuje te same niezapomniane doznania jak podczas gry na XBOX 360!

### Współpracuje zarówno z komputerami PC oraz konsolami Microsoft XBOX 360!

Masz dość męczącego i mniej efektywnego grania na klawiaturze, nie będąc w stanie wykonać combosa w Tekkenie ani zaawansowanych trików w FIFA? Zaczynasz swoją przygodę z klasykami z konsol gier video używając przy tym emulatorów typu PCSX2? Jesteś miłośnikiem konsol do gier, a nie jesteś szczęśliwym posiadaczem XBOX'a 360 i planujesz sprawić sobie doskonały substytut? A może po prostu potrzebujesz doskonałej jakości kontrolera do uzupełnienia swojego portfolio padów? Zamów nasz produkt już dziś!

Wbudowany na stałe przewód USB zapewniający wygodne połączenie z konsolą bądź komputerem. Zapewnij sobie nowe, wspaniałe doznania w grach dzięki ergonomicznemu kształtowi oraz wbudowanym silniczkom wibracyjnym. Prawdziwy przyjaciel wszystkich fanów serii FIFA zasiadających przed ekranem komputera :)

### Cechy i specyfikacja produktu:

- Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.
- Pad / kontroler do gier dedykowany dla konsoli Microsoft XBOX 360 oraz komputerów osobistych PC.
- Najlepszy pad z najsilniejszą wibracją - aż 2 wbudowane i mocne silniczki wibracyjne zapewniają niezapomniane wrażenia z grania.
- Idealnie wyprofilowany, ergonomiczny kształt. Gumowane uchwyty gwarantują pewnych chwyt pada nawet podczas najbardziej emocjonujących rozgrywek.
- Posiada dwie, wklęsłe gałki analogowe, które dają większą pewność sterowania niż wypukłe analogi starszych padów Sony.
- Obsługuje zarówno tryb analogowy jak i cyfrowy.
- Wbudowany port zestawu słuchawkowego umożliwiający korzystanie z usługi Xbox Live.
- Prosta instalacja dzięki technologii Plug&Play - nie potrzebuje sterowników do komputerów PC z systemami od Windows 7 wzwyż.
- **Kolor: niebieski**
- Port: USB 2.0

### Instrukcja obsługi:

- Podłącz kontroler do portu USB typu A komputera. Zielona dioda wokół przycisku parowania zacznie migać.
- Po podłączeniu urządzenia system Windows automatycznie zainstaluje wymagane sterowniki.
- Po poprawnym zainstalowaniu sterowników zapali się zielona dioda oznaczająca gotowość do pracy i sparowania z kontrolerem XBOX.
- Domyślnie kontroler jest sparowany jako kontroler nr 1 (patrz dioda przy przycisku parowania).
- Po poprawnym podłączeniu możesz już korzystać z kontrolera XBOX w grach na PC.
- Jeżeli chcesz użyć kontrolera w standardowy sposób (z konsolą XBOX), może zaistnieć konieczność ponownego sparowania kontrolera z konsolą (przycisk parowania).
- Kontroler posiada gniazdo rozszerzeń, które (po podłączeniu adaptera) umożliwia podłączenie słuchawek oraz mikrofonu, zwiększając jego funkcjonalność.

**UWAGA: Do wykrycia kontrolera w grach oraz do zmiany ustawień klawiszy i gałek analogowych może być wymagane zewnętrzne oprogramowanie.**

**Nie zapewniamy ze swojej strony żadnego dodatkowego oprogramowania i nie ponosimy odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystanie kontrolera!**

### Środki ostrożności:

- Urządzenie to jest przeznaczone do użytku wewnętrznego.
- Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego detergentu.
- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie!
- **Nie rozmontowywać urządzenia na części! Samodzielne modyfikacje mogą skutkować pozbawieniem prawa do gwarancji oraz rękojmi!**

### Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karą przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

### Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

### Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

