

ŁADOWARKA BATERII DO XBOX 360

MODEL: KX7

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Ładowarka mikroprocesorowa dedykowana do baterii kontrolerów XBOX 360.

Proces ładowania jest w pełni automatyczny za sprawą wbudowanego mikroprocesora który kontroluje stan naładowania akumulatora. Po maksymalnym naładowaniu mikroprocesor automatycznie zmienia tryb pracy na podtrzymywanie ładowania, dodatkowy układ zabezpiecza przed przeładowaniem.

2. Instrukcja obsługi

1. Włożyć akumulatorki wymagające naładowania w odpowiednie miejsce w ładowarce. **Można ładować 1 lub 2 akumulatorki jednocześnie.**

2. Włożyć wtyk zasilający ładowarki go gniazdku sieciowego. Rozpoczęcie procesu ładowania jest sygnalizowane poprzez zmianę koloru diody z zielonego na czerwony. Dioda może pozostać w kolorze zielonym jeśli włożone do ładowarki akumulatorki są w pełni naładowane.

3. Po pełnym naładowaniu dioda zmienia kolor z czerwonego na zielony i automatycznie ładowarka przełącza się w tryb doładowywania impulsowego.

3. Specyfikacja

Napięcie wejściowe: 100V~240V

Rodzaje akumulatorów: XBOX 360

4. Uwagi i środki ostrożności

- Ładowarka służy WYŁĄCZNIE do ładowania akumulatorów od kontrolerów XBOX 360, ładowanie innych typów może spowodować wybuch, porażenie prądem, obrażenia ciała i inne poważne zdarzenia.
- Grzanie się ładowarki oraz akumulatorów jest podczas ładowania zjawiskiem normalnym.
- Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu.
- Używać w temperaturze 0 - 40 st. C.
- Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
- Nie otwierać urządzenia, gdyż spowoduje to utratę gwarancji. Może to również spowodować pożar lub uszkodzenia mienia osobistego.
- Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.



deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: <http://www.aptel.pl>

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzieli dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.