

ODSTRASZACZ PSÓW Z LATARKĄ



MODEL: OD11

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Odstraszacz, trener psów wraz z wbudowaną latarką 3w1, niezastąpione narzędzi dla osób posiadających psy lub mający z nimi częsty kontakt.

2. Obsługa

Informacja: Urządzenie zaczyna emitować ultradźwięki po wciśnięciu przycisku na obudowie (sygnał ciągły+latarka). Latarka również zostanie włączona

1. Wyceluj odstraszcza w psa, które chcesz odstraszyć/trenować.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk na górnej części urządzenia na 1-2 sekundy. Podczas tej czynności wydaj odpowiednią komendę głosową.
3. Powtarzaj punkt drugi, aż uzyskasz satysfakcjonujące efekty działania urządzenia.

Informacja: Gdy używasz odstraszacza do treningu swojego psa, zawsze wydawaj odpowiednią komendę w czasie naciskania przycisku urządzenia. Po pewnym czasie pies zacznie odpowiednio reagować na komendy głosowe i dalsza stymulacja odstraszcza nie będzie już potrzebna.

Informacja: Niektóre psy reagują na odstraszcza natychmiast, inne potrzebują dłuższej stymulacji urządzeniem.

Informacja: Odstraszacz nie działa na głuche i niedosłyszące psy.

3. Specyfikacja

- Zasilanie: bateria 9V
- Zakres częstotliwości: 20.000-40.000 Hz
- Ciśnienie akustyczne: 135 dB
- Zasięg działania: 7 metrów
- Wymiary 12,3 x 4 x 3cm
- Kolor: zielony

4. Uwagi i środki ostrożności

- Urządzenie nie powoduje zakłóceń działania odbiorników telewizyjnych, radiowych, elektronicznych urządzeń alarmowych, czujników dymu i ognia oraz innych urządzeń elektrycznych.
- NIGDY NIE DOTYKAJ GŁOŚNIKA W PRZEDNIEJ CZĘŚCI URZĄDZENIA.
- Nigdy nie należy otwierać obudowy urządzenia. W przypadku uszkodzenia obudowy, urządzenia nie wolno dalej użytkować.
- Do czyszczenia używać tylko lekko wilgotnej szmatki.
- Nie używać urządzenia w zbyt niskich/wysokich temperaturach oraz nadmiernie zakurzonej lub wilgotnym środowisku.



IMPORTER: APTEL P.U.H, <http://www.aptel.pl>
Deklaracja zgodności dostępna na <http://www.aptel.pl>

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielią dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.