

SZTALUGA ALUMINIOWA 170CM CZARNA ST7B



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Informacje ogólne:

Lekka i stabilna sztaluga plenerowa wykonana z aluminium. Bardzo lekka i trwała. Idealna do pracy w domu i przede wszystkim w plenerze, pozwala w elegancki sposób zaprezentować swoje prace - zdjęcia, obrazy, grafiki. Maksymalna wysokość robocza aż 150 cm, umożliwi odpowiednią ekspozycję naszego dzieła. Regulowane, trzy segmentowe nóżki zapewnią właściwe ustawienie sztalugi zależnie od naszych konkretnych potrzeb. Nóżki zostały zakończone specjalnymi antypoślizgowymi elementami oraz posiadają dodatkową blokadę rozstawu co daje pewność i stabilność w każdych warunkach. Regulowany docisk sztalugi umożliwi umieszczenie w niej framugi o grubości aż do 3 cm. W zestawie dołączamy również pokrowiec który chroni całość zestawu przed uszkodzeniami i ułatwia jego przenoszenie.

Cechy produktu:

- Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.
- Dzięki regulacji wysokości można pracować w plenerze bez potrzeby schylania się.
- Trzy segmentowe, regulowane nóżki zapewniają dokładną regulację wysokości sztalugi. Regulowana wysokość uchwytu przytrzymującego obraz - jednym ruchem zacisku można go dopasować do wysokości i grubości obrazu.
- Nóżki zakończone są samopoziomującymi, antypoślizgowymi elementami w celu idealnego ustawienia nawet na nierównym podłożu.
- Regulowany docisk na sprężynie umożliwi pewne dopasowanie framug obrazów do 3cm grubości.
- Posiada blokadę rozstawu nóg, dzięki czemu można go postawić w trudnych warunkach na niewielkiej powierzchni.
- Do kompletu dołączony jest pokrowiec, który chroni sztalugę i ułatwia jej przenoszenie.

Specyfikacja (wymiary):

- Materiał: aluminium
- Minimalna robocza wysokość sztalugi: 50 cm
- Maksymalna robocza wysokość sztalugi: 150 cm
- Maksymalna wysokość zdjęcia, obrazu: 84 cm
- Minimalna wysokość zdjęcia, obrazu: 12 cm
- Długość podpórki: 45,5 cm
- Długość złożonej sztalugi: 52 cm
- Szerokość listwy / framugi: 3 cm
- **Kolor: czarny**

Instrukcja obsługi:

- Wypakuj rozłożoną sztalugę z futerału (opakowania).
- Odwiąż podpórkę na ramę (sznurek) od reszty sztalugi.
- Rozłóż trzy nogi sztalugi (tripod) i ustaw ich pożądaną długość (od tego zależy końcowa wysokość zestawu), wykorzystując do tego złączki na każdym z segmentów nogi.
- Po rozłożeniu nóg sztalugi zwróć uwagę na blokadę ich rozstawu – na dwóch frontowych nogach umieszczone są dwie nakładki ze śrubą. Należy ustawić je na równej wysokości (najlepiej nad złączką łączącą segmenty nóg) i dokręcić śrubę na ich odwrocie.
- Następnie zawieś na obu śrubach (wykorzystując do tego dedykowane otwory) metalową podpórkę
- Po ustawieniu pożądanego rozstawu (im większy tym niższa wysokość, ale większa stabilność) dokręć śruby w otworach ściskając podpórkę do nóg sztalugi. Zapewnisz tym należyłą stabilność całego zestawu. Do ponownej zmiany rozstawu wystarczy wyciągnąć podpórkę i umieścić je ponownie we wspomnianych śrubach.
- Po skończonym montażu sztalugi możemy ustawić wysokość uchwytu na sztalugę. W tym celu należy odblokować górną listwę (przesunąć w górę plastikową blokadę na złączeniu nóg), podnieść / obniżyć listwę zależnie od potrzeb i zacisnąć wspomnianą blokadę (w dół).
- Umieść ramę/plótno w podporze sztalugi. Następnie poluzuj klips (w górę) na górnej blokadzie i pewnym ruchem przesunij ją nad płótnem, aby ustawić ją na odpowiednią szerokość. Po złapaniu płótna pociągnij klips w dół, aby zamknąć górną blokadę.

Środki ostrożności:

- Urządzenie to jest przeznaczone do użytku wewnętrznego oraz zewnętrznego.
- Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego detergentu.
- Ostrożnie korzystać z urządzenia podczas wietrznej pogody (niestabilna sztaluga może się wyrzucić i uszkodzić).
- **Nie rozmontowywać urządzenia na części! Samodzielne modyfikacje mogą skutkować pozbawieniem prawa do gwarancji oraz rękoma!**

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: <http://www.aptel.pl>

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

