

LATARKA LED BRELOK LED COB ZD100



INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Informacje ogólne

Niezawodna, kompaktowa latarka LED dla majsterkowiczów wyposażona w silne diody COB LED - niezastąpiona w portfolio majsterkowiczów i poszukiwaczy przygód. Wyposażona w wygodny, fizyczny włącznik wraz z regulacją mocy światła (3 poziomy) oraz wbudowany akumulator, który znacznie ułatwia doświetlenie najbliższej okolicy. Kompaktowa konstrukcja została wyposażona w mocny magnes umożliwiający zamocowanie lampy na metalowej powierzchni. Latarka posiada również dodatkowy uchwyt w górnej części, dzięki któremu łatwo zawieszisz ją na ścianie. Dodatkowym, praktycznym atutem są karabinek, otwieracz do butelek oraz składany uchwyt umożliwiający ustawienie w pionie oraz dedykowany otwór na statyw.

Cechy produktu:

- Niezawodna, kompaktowa latarka COB LED.
- Jest bardzo wygodna i praktyczna. Przyda się w każdej sytuacji wymagającej poręcznego, dodatkowego źródła światła.
- Wysokiej jakości diody COB LED emitują silne i jasne światło, które jest bardzo energooszczędne i trwałe. Dzięki zastosowaniu technologii LED latarka daje dużo więcej światła w porównaniu do tradycyjnych żarówek, a przy tym jest dużo oszczędniejsza.
- Obudowa lampy została wykonana z wysokiej jakości tworzywa dającego gwarancję odporności na trudne warunki eksploatacji.
- Lampa posiada fizyczny włącznik, wyposażony dodatkowo w regulację mocy światła.
- Wyposażona w silny uchwyt magnetyczny na podstawie pozwalający na przytwierdzenie lampy do metalowych powierzchni.
- Dodatkowy uchwyt w górnej części ułatwiający zawieszenie lampy.
- Uchwyt wyposażony został również w karabinek oraz otwieracz do butelek.
- Składany stojak zwiększa wygodę użytkownika i umożliwia ustawienie latarki w pionie.
- Na spodzie znajduje się dedykowany otwór na statyw (tripod).
- Wbudowany pojemny akumulator oraz kabel USB do ładowania - możesz jej używać z dala od źródła zasilania.
- Smukła konstrukcja umożliwia dotarcie w trudno dostępne miejsca.

Specyfikacja:

- Materiał: tworzywo sztuczne (ABS)
- Zasilanie: wbudowany akumulator 200mAh
- Kabel USB do ładowania w zestawie
- Moc: 6W
- Typ światła: LED COB x36
- Czas działania: do 3h
- Czas ładowania: około 2h
- Kąt padania światła: 120 stopni
- Regulacja mocy światła (2 stopniowa) + tryb stroboskopowy
- Rozkładany stojak w obudowie
- Uchwyt na tripod
- Dodatkowy uchwyt z karabinkiem i otwieraczem do butelek

2. Użytkowanie lampy

Aby włączyć lampkę naciśnij gumowany przycisk I/O na obudowie (lewa strona).

- 1) Po włączeniu diody LED COB zaczną świecić się na 100% mocy (tryb ciągły)
- 2) Kolejne wciśnięcie uruchomi diody w trybie ciągłym ze 50% mocy.
- 3) Trzecie wciśnięcie przycisku uruchomi tryb stroboskopowy.
- 4) Ostatnie (czwarte) naciśnięcie przycisku I/O wyłączy latarkę.

Aby naładować lampkę, podłącz kabel USB do gniazda USB latarki (pod gumową zaślepką z prawego boku). Następnie drugi koniec kabla USB podłącz do komputera bądź ładowarki sieciowej / powerbanku.

Po pełnym naładowaniu akumulatora wypnij kabel USB z gniazda.

Istnieje możliwość zaczepienia latarki na powierzchni za pomocą magnesu w tylnej części obudowy albo haczyka.

Aby zawiesić lampkę na statywie wykorzystaj do tego dedykowany otwór na śrubę 1/4" (spód) Ustaw lampkę na płaskiej powierzchni i wyreguluj nachylenie obudowy w dowolnej płaszczyźnie.

3. Uwagi i środki ostrożności

- Nie kierować strumienia światła latarki bezpośrednio w kierunku oczu ludzi i zwierząt!
- Nie wolno otwierać obudowy latarki. Czynności serwisowe należy zawsze zlecić jedynie wykwalifikowanemu personelowi autoryzowanych serwisów.
- Nie zanurzać latarki w wodzie.
- Chroń urządzenie przed zamoczeniem i mocnymi drganiami mechanicznymi, trzymaj z dala od źródeł ciepła.
- Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki. Nie używaj silnych detergentów!
- Unikaj przechowywania rozładowanej latarki przez dłuższy czas.
- Zużyte baterie lub akumulatory należy utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami. Nie wolno wrzucać ogniw ani całego urządzenia do ognia.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

