



## LAMPA SUFITOWA MODERN LED 20W ZD110 INSTRUKCJA OBSŁUGI

### Informacje ogólne:

Wspaniały element dekoracyjny - modernistyczna lampa sufitowa LED. Wszystkie punkty światła znajdują się w finezyjnie wykończonych i przede wszystkim energooszczędnych listwach LED. To doskonały pomysł na ozdobę nowoczesnych pomieszczeń bądź rozjaśnienie ciemnych zakamarków. Doskonale komponuje się ze stonowanymi wnętrzami.


### Cechy produktu:

- Doskonały element dekoracyjny z aż dwoma finezyjnymi, okrągłymi listwami LED.
- Możliwość przystosowania do włącznika dwu klawiszowego.
- Przeznaczone do montażu na suficie (jak standardowy żyrandol).
- Wbudowany transformator - co znacznie upraszcza montaż.
- Rozświetli ciemne kąty i nadaj im nowoczesnej elegancji.

### Specyfikacja:

- Materiał: metal
- Zasilanie: 230V 50Hz (z sieci elektrycznej)
- Maksymalna moc: 20W
- Ilość punktów światła: 2 taśmy LED
- Barwa światła: neutralna biel
- Wysokość: 9,5 cm
- Średnica maskownicy: 10 cm
- Szerokość (całkowita): 25 cm
- Średnica (pojedyncza listwa): 15 cm
- Kolor: czarny

## Instrukcja podłączenia i obsługi



### Środki ostrożności

- Urządzenie to jest przeznaczone do użytku wewnętrznego.
- Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego detergentu.
- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie!
- **Nie rozmontowywać urządzenia na części! Samodzielne modyfikacje mogą skutkować pozbawieniem prawa do gwarancji oraz rękojmi!**
- **Nie próbuj uruchamiać lampy przed podłączeniem i zabezpieczeniem przewodu fazowego!**
- **UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.**

### Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

### Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

### Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

