

LATARKA CZOŁOWA AKUMULATOROWA

model: ZD12

INSTRUKCJA OBSŁUGI



1. Informacje ogólne

Bardzo mocna latarka czołowa, diodowa akumulatorowa. Przyda się w garażu, poza miastem, na działce, w namiocie, na kempingu, wycieczce po lesie, jaskini itp.

2. Specyfikacja

- Źródło światła: 12 diod LED
- Zasilanie latarki: wbudowany akumulator 1000 mAh
- Czas ładowania: 10-12h
- Regulacja kąta nachylenia latarki: tak
- Rozmiar paska na głowę: uniwersalny
- Średnica klosza lampy: 70mm
- Kolor: czarny

3. Ładowanie wewnętrznego akumulatora

Gdy po włączeniu latarki, jej światło zacznie migać/przygasać lub całkowicie zgaśnie oznacza to rozładowany akumulator.

Aby naładować akumulator należy podłączyć latarkę za pomocą dołączonego kabla sieciowego do gniazdka 230V. Zapali się czerwona dioda sygnalizująca ładowanie.

4. Użytkowanie latarki

Aby włączyć latarkę naciśnij przycisk na obudowie latarki. Latarka zacznie świecić ze zmniejszoną mocą (4 diody). Ponowne naciśnięcie przycisku sprawi, że latarka zacznie świecić pełną mocą (12 diod). Ponowne naciśnięcie przycisku wyłączy latarkę.

Aby zamocować latarkę na głowie, zamocuj dołączony pasek do uchwytów latarki, a następnie załóż ją na głowie.

5. Uwagi i środki ostrożności

- Nie wolno otwierać obudowy latarki. Czynności serwisowe należy zawsze zlecić jedynie wykwalifikowanemu personelowi autoryzowanych serwisów.
- Chroń urządzenie przed zamoczeniem i mocnymi drganiami mechanicznymi, trzymaj z dala od źródeł ciepła.
- Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
- Unikaj przechowywania rozładowanej latarki przez dłuższy czas.
- Ładować tylko i wyłącznie za pomocą dołączonego kabla sieciowego.
- Zużyte baterie lub akumulatory należy utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami. Nie wolno wrzucać ogniw ani całego urządzenia do ognia.

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: <http://www.aptel.pl>

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.



