

- Rozpakuj urządzenie i przygotuj lampę do użytku.
- Przesuń włącznik w pozycję ON aby uruchomić lampę.
- Zepnij podstawę lampy z grotem (przy włączniku), następnie pewnym ruchem dopnij drugą część grotu (zweżającą się).
- **Zdecyduj o odpowiednim miejscu ustawienia lampy!** Pamiętaj, że sprawność ogniwa solarnego i długość działania zależy od warunków atmosferycznych (poziom nasłonecznienia czy odległość od innych, silnych źródeł światła!). Najlepsze efekty można uzyskać w mocno nasłonecznionych miejscach, z dala od np. latarni ulicznych czy silnych lamp.
- Ustaw panel solarny w odpowiednim nachyleniu (pozycja góra – dół), tak aby zapewnić jak najlepsze jego nasłonecznienie.
- Lampa solarna doskonale nadaje się do doświetlania ogrodów czy tarasów. Służy z zasady do użytku zewnętrznego.
- Lampa posiada czujnik zmierzchu. Gdy zrobi się odpowiednio ciemno, dioda uruchomi się automatycznie i **zacznie generować światło w kolorze białym**.
- Jeżeli występują problemy z działaniem lampy bądź świeci ona **krócej niż 6h od zmierzchu** - sprawdź czy znajduje się w miejscu nasłonecznionym, włącznik jest w pozycji ON oraz ewentualnie zweryfikuj sprawność akumulatora.

**UWAGA: W przypadku awarii akumulatora zgłoś problem do naszego serwisu!  
Producent nie przewidział jego wymiany w warunkach domowych!**