

LAMPA PROJEKTOR ZACHODU SŁOŃCA

ZD67C



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Kompaktowa lampa LED imitująca zachód słońca. Doskonały zestaw oświetleniowy dla każdego miłośnika fotografowania wewnątrz. Niezbędne wyposażenie każdego domowego studia foto. Głowica lampy jest w pełni regulowana w płaszczyźnie góra - dół (180 stopni). Stabilna podstawa zapobiega przypadkowemu wywróceniu lampy. Zastosowanie energooszczędnych diod LED nie wymaga zasilania z sieci elektrycznej, wystarczy zwykły port USB bądź powerbank.

Cechy produktu:

- Kompaktowa lampa LED imitująca zachód słońca
- Lampa świeci mocno skupionym światłem ciągłym, co umożliwia równomierne oświetlenie tła.
- Możliwość regulacji nachylenia lampy pod kątem 180 stopni.
- Wygodny włącznik na kablu zasilającym.
- Stabilna, okrągła podstawa.

Specyfikacja:

- Materiał: aluminium + tworzywo sztuczne
- Zasilanie: USB 5V (2A)
- Moc lampy: 2,5W
- Jasność: 125 lm
- Żywotność: aż do 50000h (diody LED)
- Średnica lampy: 8 cm
- Wysokość: 27 cm
- Długość kabla zasilającego: 2 m
- **Kolor: czarny**
- Opakowanie: kartonowe pudełko

2. Użytkowanie

- a) Rozpakuj urządzenie z opakowania.
- b) Rozłóż urządzenie i ustaw je na płaskiej, twardej powierzchni.
- c) Podłącz lampę do portu USB komputera / powerbanku / zasilacza.
- d) Ustaw odpowiedni kąt świecenia manipulując ruchomą głowicą.
- e) Uruchoom lampę wciskając przycisk I/O na kablu / pilocie.
- f) Aby wyłączyć lampę należy ponownie wcisnąć przycisk I/O na pilocie IR.

3. Uwagi i środki ostrożności

- Czyść urządzenie (od zewnątrz) za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
- Nieprawidłowa obsługa i niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia.
- Urządzenie może być stosowane wyłącznie w celu, do którego zostało zaprojektowane.
- Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłową obsługą i niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.
- W czasie użytkowania zabezpiecz urządzenie przed kontaktem z wodą lub innymi płynami.
- Jeżeli urządzenie nie jest w danej chwili użytkowane odłącz je od źródła zasilania.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzieli dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

