



LAMPKI 10x LED KLAMERKI 140CM

model: ZD73

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wspaniały element dekoracyjny - girlanda z aż 10 punktami świetlnymi! Girlanda o długości aż 120 cm generuje światło białe o ciepłej, kojącej barwie. Posiada możliwość regulowania jasności światła oraz sposobu świecenia! Jest niezależna od źródeł stałej energii elektrycznej, a do jej zasilenia wystarczą 2 standardowe baterie AA 1,5V! To doskonały pomysł na ozdobę pomieszczeń bądź rozjaśnienie ciemnych zakamarków!

Cechy produktu:

- Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.
- Doskonały element dekoracyjny z aż 10 diodami LED.
- Generuje światło białe o ciepłej, kojącej barwie.
- Regulacja jasności światła oraz trybów świecenia!
- Nie wymaga energii elektrycznej z sieci! Wystarczą 2 baterie AA 1,5V!

Specyfikacja:

- Materiał: tworzywo sztuczne (PVC)
- Zasilanie: 2x bateria AA 1,5V
- Ilość diod / klamerki: 10
- Wielkość klamerki: 5,5 cm
- Barwa światła: ciepła biel
- Regulacja jasności światła
- Regulacja trybu świecenia (stały, migotanie)
- Długość: 1,2 m

2. Instrukcja obsługi:

- Przed pierwszym użyciem zdejmij klapkę baterii i umieść w gnieździe 2 baterie AA 1,5V pamiętając o odpowiedniej polaryzacji + -
- Po umieszczeniu baterii, zasuń klapkę i przestaw przełącznik z pozycji OFF w pozycję ON. Spowoduje to świecenie diod w klamerkach w trybie ciągłym.
- Aby zmienić tryb świecenia z ciągłego w migotanie, przestaw pozycję przełącznika z ON na pozycję FLASH.
- Aby wyłączyć urządzenie, przestaw pozycję przełącznika na OFF
- UWAGA: Jeżeli planujesz nie korzystać z lampek przez dłuższy czas, usuń baterie z gniazda!

3. Podstawowe środki ostrożności!

UWAGA: Nie zanurzaj urządzenia w wodzie! Nie rzucaj urządzeniem! Może to spowodować jego trwałe uszkodzenie i pociągnąć za sobą utratę prawa do rękojmi oraz gwarancji!

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu!

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: <http://www.aptel.pl>

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielią dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

