



LAMPKA NEON LED - CHMURKA ZD79C INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Lampka dekoracyjna LED w kształcie chmurki. Urządzenie świetlnie imituje wygląd neonowej rurki. Przeznaczona do zawieszenia na ścianie (specjalny haczyk w górnej części lampki). Lampka wykorzystuje jasne podświetlenie LED o intensywnej, niebieskiej barwie. Do jej zasilania wystarczą 3 baterie AA 1,5V (nie musisz jej podłączać do sieci elektrycznej). Doskonale sprawdzi się na wszelkiej maści imprezach okolicznościowych, weselach bądź jako oświetlenie relaksacyjne.

Cechy i specyfikacja produktu:

- Dekoracyjna lampka LED w kształcie chmurki.
- Urządzenie świetlnie imituje wygląd neonowej rurki.
- Możliwość zawieszenia na ścianie (wbudowany haczyk).
- Energooszczędne podświetlenie LED.
- Nie wymaga podłączenia do sieci elektrycznej (zasilanie bateryjne).

Specyfikacja:

- Materiał: plastik PP
- Zasilanie: 3x bateria AA 1,5V
- Diody LED
- Szerokość: 30 cm
- Wysokość: 18 cm
- Kolor oświetlenia: niebieski
- Opakowanie: kartonowe pudełko

2. Obsługa

- Umieść 3 baterie typu AA 1,5V (pamiętając o odpowiedniej polaryzacji + -) w gnieździe baterii i zamknij klapkę.
- Uruchoń diody LED za pomocą przycisku zasilającego.
- Aby wyłączyć lampkę ponownie wciśnij przycisk zasilający.

3. Uwagi i środki ostrożności

- Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu.
- Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
- Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
- Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia. Powoduje to utratę gwarancji i ryzyko uszkodzenia.
- Nie kieruj źródła światła LED w sposób bezpośredni w kierunku oczu.
- Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Małe części mogą spowodować zadławienie.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

