

# ŻARÓWKA RGB LED 16 KOLORÓW PILOT E27

MODEL: ZD7C

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### 1. Informacje podstawowe

Kolorowa żarówka RGB LED sterowana pilotem na podczerwień.

#### Cechy produktu:

- Dzięki pilotowi IR kompaktowych rozmiarów można w łatwy sposób sterować świeceniem żarówki. Można włączyć / wyłączyć i ustawić kolory i jasność.
- Zastosowanie: oświetlenie architektoniczne, oświetlenie domu, kina domowego, studia, prywatny klub, oświetlenie reklam, restauracje, hotele, scenę, oświetlenia dzieł sztuki itp.
- 10-krotnie mniejszy pobór prądu w stosunku do standardowych żarówek
- Bardzo mała emisja ciepła - nie nagrzewa się tak ja zwykła żarówka.

#### Funkcje:

- Świecenie 16 kolorami do wyboru (zgodnie z kolorami na pilocie)
- Regulacja jasności
- Funkcja FLASH: szybka automatyczna zmiana kolorów
- Funkcja STROBE - wolna automatyczna zmiana kolorów
- Funkcja FADE - szybkie automatyczne, płynne przechodzenie z jednego koloru na inny
- Funkcja SMOOTH - wolne automatyczne płynne przechodzenie z jednego koloru na inny

#### Specyfikacja:

- Gwint: E27
- Napięcie: 230V AC
- Moc: 3W
- Strumień świetlny: RGB Light = 50 Lumen; White Light = 110 Lumen
- Kąt świecenia: 180 stopni
- Wymiary żarówki: 48mm x 92mm

#### W zestawie:

- Żarówka LED RGB
- Pilot zdalnego sterowania
- Bateria CR2025

### 2. Instalacja i uruchomienie

Produkt przeznaczony jest do oświetlania pomieszczeń wewnątrz, może być instalowany wyłącznie w suchych, zamkniętych pomieszczeniach. Produkt przeznaczony jest do umieszczenia w oprawce lampy E27.

#### Wkładanie/ wymiana baterii

- Podczas pierwszego uruchomienia, sprawdź pasek zabezpieczający w komorze baterii pilota na podczerwień, usuń pasek zabezpieczający. Pilot zdalnego sterowania jest teraz gotowy do pracy.
- Bateria wymaga wymiany jeśli zasięg pilota zdalnego sterowania zmniejsza się lub jeśli żarówka LED nie reaguje na pilota.
- Aby wymienić baterię odblokuj blokadę na komorze baterii na przykład za pomocą płaskiego śrubokrętu, po czym uchwyt na baterie oraz bateria może zostać usunięta. Wymień zużytą baterię na nową typu CR2025. Po włożeniu baterii Należy pamiętać o zachowaniu prawidłowej polaryzacji (plus / + i minus / - )/ Dodatni biegun jest oznaczony znakiem + i musi być skierowany do dołu w pilocie zdalnego sterowania. Włóż ponownie uchwyt na baterie do pilota na podczerwień zapewniając prawidłową polaryzację, nie używaj siły.

#### Wkładanie żarówki LED do gniazda E27

**Uwaga** – nigdy nie dotykaj wnętrza gniazda E27; zagrożenie porażenie prądem!

Nie wkładaj żadnych innych przedmiotów do gniazda. Jeśli żarówka którą chcesz usunąć jest uszkodzona ( np. rozbite szkło żarówki) należy wyłączyć całkowicie zasilanie gniazda. Aby to zrobić wyłącz prąd lub wykręć bezpiecznik. Sprawdź potencjał zerowy przy pomocy odpowiedniego urządzenia mierzącego.

- Wykręć starą żarówkę z gniazda E27.
- Wkręć nową żarówkę LED do gniazda E27.

#### Działanie

Włącz lub wyłącz żarówkę LED za pomocą włącznika światła. Gdy dioda LED jest włączona za pomocą włącznika światła, więcej funkcji jest dostępna za pomocą pilota zdalnego sterowania. Steruj świeceniem lampy naciskając wybrany przycisk na pilocie.

- W przypadku wielu żarówek LED sterowanych jednocześnie, nie powinny być one zainstalowane zbyt daleko od siebie. Utrzymuj odległość kilku metrów do żarówek LED aby zapewnić działanie pilota za pomocą niewidzialnej wiązki światła na podczerwień.
- Jeśli jest obecnych kilka żarówek LED i tylko jedna powinna być sterowana, przytrzymaj wiązkę światła porządkiem z pilota jak najbliższej żarówki. Niemniej jednak odbicia na obiektach w bezpośrednim sąsiedztwie mogą spowodować działanie identycznych żarówek LED i reakcję na pilota na podczerwień.

### 3. Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania sprzętu i prawidłowej eksploatacji

1. Czyścić wilgotną szmatką. Nie używać silnych detergentów ani rozpuszczalników.
2. Chronić przed ekstremalnie niskimi i wysokimi temperaturami.
3. Nie rzucać, nie siadać na urządzenie.

- Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie zostawiaj baterii leżących na ziemi; istnieje ryzyko połamania przez dzieci lub zwierzęta domowe. W przypadku połamania należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
- Nieszczelne lub uszkodzone baterie mogą doprowadzić do poparzeń. Dlatego należy stosować odpowiednie rękawice ochronne.
- Upewnij się że baterie nie zostały zwarte, zdemontowane lub wrzucone do ognia . Istnieje ryzyko wybuchu.
- Wymień rozładowaną baterię jak najszybciej na nową lub usuń zużyta baterię z pilota zdalnego sterowania.
- Nie wrzucaj urządzenia do wody!

**UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.**

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: <http://www.aptel.pl>



#### Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

#### Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

#### Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.