



SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE BLUETOOTH

model: ZS27A/B/C

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wysokiej jakości słuchawki sportowe, zauszne - z hakiem na ucho. Idealne rozwiązanie problemu słuchawek wypadających z uszu podczas uprawiania sportu. To świetny i bardzo praktyczny gadżet dla osób aktywnych oraz wszystkich tych którzy cenią sobie wygodę użytkowania sprzętu. Silikonowe wkładki douszne oraz funkcja redukcji szumów wygłuszają dźwięki docierające z zewnątrz podnosząc jakość odtwarzanej muzyki. Przemysłana konstrukcja czyni je odpornymi na pot oraz warunki pogodowe! Słuchawki są bardzo lekkie i kompaktowe, dzięki czemu łatwo je przenosić kiedy z nich nie korzystamy. Co najważniejsze, wyposażone zostały w moduł komunikacyjny Bluetooth, który eliminuje niepotrzebnie płaczące się kable!

Cechy produktu:

- Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.
- Wyposażenie słuchawek w protokół Bluetooth umożliwia ich wykorzystanie przez osoby aktywne! Eliminuje niepotrzebnie płaczące się kable!
- Słuchawki wyposażone w wygodny, elastyczny pałąk, dzięki któremu słuchawki nigdy nie wypadną z uszu - idealne do uprawiania sportu takiego jak jogging.
- Oferowane słuchawki są też idealnym rozwiązaniem dla osób jeżdżących na rowerze.
- Silikonowe wkładki douszne oraz redukcja szumów doskonale wygłuszają dźwięki z zewnątrz pozwalając cieszyć się użytkownikowi doskonałej jakości dźwiękiem!
- Elastyczna konstrukcja pałąka (haka) sprawia, że słuchawki wygodnie dopasowują się do każdego kształtu ucha.
- Słuchawki są niezwykle lekkie (ważą zaledwie 16 g) i mają kompaktowe wymiary, dzięki czemu zajmą mało miejsca w torbie czy kieszeni.
- Wygodne, fizyczne przyciski funkcyjne ułatwiają korzystanie z urządzenia.
- Odporne na trudne warunki atmosferyczne oraz pot.
- Idealnie nadają się na prezent!

Specyfikacja:

- Komunikacja: Bluetooth
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Pasmo przenoszenia dźwięku: od 20 Hz do 22 kHz
- Typ złącza: Mini-Jack 3,5 mm
- Czas ładowania: około 2 godzin
- Czas pracy: do 4 godzin
- Pojemność akumulatora: 100 mAh
- Redukcja szumów: CVC 6.0

• OBSŁUGA URZĄDZENIA:

A. Uruchamianie i parowanie urządzenia:

- Przytrzymaj środkowy przycisk I/O przez 3 sekundy. Urządzenie uruchomi się i przejdzie w tryb parowania.
- (aby wyłączyć urządzenie, analogicznie przytrzymaj środkowy przycisk przez 3 sekundy)
- Jeżeli urządzenie jest nieużywane - po 15 minutach samoczynnie wyłączy się (tryb oszczędzania energii).
- Dioda urządzenia miga na czerwono i niebiesko gdy te znajduje się w trybie parowania Bluetooth!
- Uruchom Bluetooth w swoim urządzeniu (np. w telefonie), pamiętając o zaznaczeniu trybu widoczności.
- Wyszukaj transponder Bluetooth po nazwie „Bluetooth Music” i połącz się z nim. Jeżeli parowanie odbyło się poprawnie – niebieska dioda urządzenia będzie się świecić przez około 5 sekund.

B. Ładowanie urządzenia:

- Podłącz dołączony w zestawie kabel microUSB do portu USB urządzenia, a jego drugi koniec do ładowarki USB bądź portu USB 5V.
- Proces ładowania baterii jest sygnalizowany świeceniem czerwonej diody. Powinno ono trwać około 2 godzin.

C. Odtwarzacz muzyki:

- Wciśnij krótko środkowy przycisk aby odtworzyć utwór lub go zapauzować.
- Aby zwiększyć głośność 2 razy szybko wciśnij górny przycisk +, aby zmniejszyć głośność 2 razy szybko wciśnij dolny przycisk -
- Aby przejść do następnego utworu krótko wciśnij górny przycisk +, aby zmniejszyć – krótko wciśnij dolny przycisk -

D. Obsługa połączeń:

- Aby odebrać połączenie krótko wciśnij środkowy przycisk funkcyjny.
- Aby odrzucić połączenie przychodzące przytrzymaj środkowy przycisk przez kilka sekund.
- Aby wykonać połączenie do ostatnio wybranego numeru podwójnie i krótko wciśnij środkowy przycisk. Aby zrezygnować z oddzwania na poprzednio wybierany numer – krótko wciśnij środkowy przycisk.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

