

SŁUCHAWKI XLINE Z MIKROFONEM

MODEL: ZS30A, ZS30B

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Informacje podstawowe

Wysokiej jakości słuchawki nauszne z mikrofonem - super modne.

Cechy produktu:

- Słuchawki posiadają super modne i nowoczesne wzornictwo, które pojawia się ostatnio bardzo często w wszelakich spotach i reklamach telewizyjnych.
- Współpracują ze wszystkimi urządzeniami z gniazdem SONY Mini Jack Stereo 3,5 mm 4mm.
- Wbudowany mikrofon pozwala na prowadzenie rozmów przez Skype, telefon itp.
- Wnętrze wyłożone jest miękkim materiałem, dzięki któremu słuchawki doskonale wygłuszają dźwięki z zewnątrz pozwalając cieszyć się użytkownikowi z doskonałej jakości dźwiękiem.
- Regulowana długość pałąka pozwala wygodnie dopasować słuchawki do każdego kształtu głowy.
- Słuchawki można złożyć, dzięki czemu zajmą mniej miejsca w torbie, plecaku itp.
- Długi odłączalny kabel zapewnia wygodę w użytkowaniu słuchawek.

Specyfikacja:

- Przetwornik: 40 mm
- Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz
- Impedancja: 32 Ohm
- Czułość: 110 dB
- Wbudowany mikrofon (na kablu)
- Wbudowany przycisk pause/play
- Złącze: 3.5 mm 4pin
- Przewód: 1,2m
- Kolor: czarny / biały

2. Obsługa

1. Podłącz dołączony kabel 3,5 miniJack 3pin do gniazda w słuchawkach, a wtyk 3,5 miniJack 4pin do gniazda słuchawkowego (4pin) urządzenia, z którego chcesz odtwarzać dźwięki.
2. Nałóż słuchawki na głowę, dopasuj pałąk, tak aby słuchawki pewnie i wygodnie trzymały się na głowie.
3. Włącz odtwarzanie dźwięków w podłączonym urządzeniu, wyreguluj poziom głośności wedle potrzeb.

3. Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania sprzętu i prawidłowej eksploatacji

1. Czyścić wilgotną szmatką. Nie używać silnych detergentów ani rozpuszczalników.
2. Chronić przed ekstremalnie niskimi i wysokimi temperaturami oraz mocnym promieniowaniem słonecznym.
3. Nie rzucać, nie siadać na słuchawki.
4. Nie zanurzać w wodzie.
5. Nie używać, gdy kabel audio jest w jakikolwiek sposób uszkodzony.

6. Nie ustawiać zbyt wysokiego poziomu głośności w podłączonym urządzeniu – grozi trwałym uszkodzeniem słuchawek i słuchu.

deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: <http://www.aptel.pl>



Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.