

WODOODPORNY GŁOŚNIK BLUETOOTH

MODEL: ZS31

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Wysokiej jakości WODOODPORNY i przenośny głośnik BLUETOOTH umożliwi w wygodny sposób odsłuch muzyki w każdym miejscu i czasie.

Odtwarzacz-głośnik w eleganckiej zwartej obudowie odtwarza muzykę z telefonu/tabletu przez Bluetooth.

Cechy produktu:

- Jest bardzo praktyczny, poręczny, do postawienia na szafkę lub stół, przenośny - można zabrać go ze sobą (na imprezę, na wakacje, do samochodu, do biura, ogrodu itp...).
- Dzięki swojej wodoodporności z głośnika można korzystać np. w łazience biorąc prysznic czy podczas kąpieli. Doskonali na wakacyjny pobyt nad jeziorem.
- Posiada mocną przyssawkę, dzięki której możesz przyczepić głośnik np do kafelków pod prysznicem, szyby, lustro itp.
- Charakteryzuje się czystym brzmieniem i dużą głośnością - nadają się na biwak, ognisko lub na plażę.
- Dzięki wbudowanemu mikrofonowi może działać jako zestaw głośnomówiący przy rozmowach telefonicznych np. konferencjach lub w samochodzie.
- Sterowany jest za pomocą przycisków na obudowie. Można regulować głośność, pauzować odtwarzanie, odbierać i kończyć rozmowy telefoniczne.
- Głośnik zasilany jest z wewnętrznego, stałego akumulatora - wystarczy ładować go 2-3 godziny by cieszyć się grającą muzyką przez długi czas.
- Akumulator ładuje się z komputerowego portu USB lub zasilacza 5V (zasilacz nie wchodzi w skład zestawu).
- Dodatkowo w zestawie: kabelek USB.

2. Wskazówki dotyczące obsługi urządzenia

1. Aby włączyć urządzenie należy nacisnąć i przytrzymać przycisk kłódki. Aby wyłączyć powtórzyć procedurę.
2. Odtwarzaniem można sterować za pomocą 3 przycisków usytuowanych w przedniej części urządzenia (do tyłu/pauza-stop/do przodu). Regulację głośności wykonuje się za pomocą przycisków < i > (należy je długo przytrzymać aby zmienić poziom głośności).
3. Aby odebrać/zakończyć połączenie (w trybie bluetooth) naciśnij przycisk słuchawki.
4. Aby ponownie ostatnie połączenie naciśnij dwukrotnie przycisk słuchawki.
5. Ładowanie akumulatora odbywa się automatycznie po podłączeniu urządzenia do ładowarki sieciowej (brak w zestawie) lub do komputera za pomocą kabla USB.
6. Pełny cykl ładowania powinien trwać około 2 godzin. Po tym okresie należy przerwać ładowanie urządzenia. W czasie ładowania pali się czerwona dioda „status”.

Połączenie z telefonem:

1. Włącz głośnik. Dioda status zacznie migać na czerwono-niebiesko. Włącz łączność Bluetooth i rozpocznij szukanie urządzeń.
2. Jeśli Twój telefon znajdzie urządzenie „BTS-06”, oznacza to że Twój telefon wyszukał Głośnik Bluetooth – wybierz oraz połącz urządzenie.
3. Jeśli podczas łączenia będzie wymagane hasło, proszę wprowadzić „0000”.
4. Jeśli połączenie urządzeń zakończyło się sukcesem, ikona Bluetooth na Twoim telefonie zmieni kształt i/lub kolor (zależnie od systemu i modelu). Od teraz możesz odtwarzać muzykę z Twojego telefonu bezpośrednio w głośniku bluetooth..

3. Specyfikacja

- Kompatybilność: Bluetooth 3.0 + EDR
- Zasięg urządzenia: 10 metrów (dystans może ulec zmianie ze względu na otoczenie bądź właściwości telefonu komórkowego).
- Maksymalna moc wyjściowa: 3W
- Wbudowany mikrofon: tak
- Stosunek sygnału do szumu: S/N: ≥ 75 dB
- Zakres częstotliwości: 100Hz-20KHz
- Zniekształcenia (THD): $\leq 1\%$
- Zasilanie: akumulator litowo-jonowy 400mA
- Napięcie ładowania: 5V
- Czas całkowitego ładowania baterii: 2-3 godziny
- Czas pracy: do 6 godzin
- Klasa IP: IPx4
- Złącze ładowania: kabel Micro USB
- Wymiary: 8,5 x 8,5 x 4,8cm
- Kolor: żółto-szary

4. Uwagi i środki ostrożności

- Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki. Nie używaj agresywnych detergentów.
- Nie ustawiaj w urządzeniu maksymalnego poziomu głośności na dłuższy okres czasu.
- Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
- Nie ładuj urządzenia dłużej niż 5 godzin – grozi uszkodzeniem akumulatora.

IMPORTER: APTEL Adam Pawlak spółka jawna

deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: <http://www.aptel.pl>

Niniejszym BOTHWINNER TECHNOLOGY LTD oświadcza, że urządzenie ZS31 jest zgodne z zasadniczymi wymogami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE.



Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.