

GŁOŚNIKI KOMPUTEROWE MINI

MODEL: ZS35



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Kompaktowy zestaw głośników stereo do komputera. Może być również używany z innymi przenośnymi urządzeniami audio. Głośniczki te możesz wykorzystać w pociągu, na biwaku, na plaży, na łódce, w lesie, na łące, w pustej kawiarni czyli wszędzie tam, gdzie nie ma prądu a chciałbyś posłuchać muzyki. Głośniczki grają głośno i czysto. Wszystko to dzięki metalicznym membranom.

Cechy produktu:

- Produkt wysokiej jakości.
- Oferują dużą moc wyjściową przy zachowaniu kompaktowych wymiarów. Są idealnym uzupełnieniem każdego komputera PC, laptopa, tableta, odtwarzacza mp3 lub smartphone.
- Elegancka i nowoczesna, odporna na zarysowania obudowa.
- Możliwość podłączenia dowolnego odtwarzacza lub komórki ze standardowym wejściem słuchawkowym mini-jack.

Specyfikacja:

- Zasilanie Port USB
- Kabel 70 cm, z wtyczką mini - jack 3,5 mm oraz USB.
- Częstotliwość 150 HZ - 20 KHZ.
- Głośniki 2 x 3W.
- Zasilanie: z portu USB.
- Wymiary (sz x gł x wys): 6 x 5 x 6,5 cm (jeden głośnik)
- Kolor: Czarny

2. Instalacja

- Włącz urządzenie odtwarzające (np. odtwarzacz mp3, komputer lub inne).
- Głośniki typu Plug and play
- Podłącz Głośniki do gniazda 3.5 mm Jack. A wtyczkę USB do gniazda w komputerze lub hubie USB). Głośniki zaczną działać automatycznie (gotowe do użytku)

3. Uwagi i środki ostrożności

- Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu.
- Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
- Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
- Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia. Powoduje to utratę gwarancji i możliwe jest też zniszczenie urządzenia.
- Nigdy nie używaj urządzenia gdy zauważysz, że jego kabel jest w jakikolwiek sposób uszkodzony.
- Nie zginać kabla pod dużym kątem, aby uniknąć jego uszkodzenia.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Małe części mogą spowodować zadławienie.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: <http://www.aptel.pl>



Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.