



PROJEKTOR KULA DISCO LED BLUETOOTH ZS39 INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Informacje podstawowe

Kula dyskotekowa z wbudowanym odtwarzaczem MP3, portem USB oraz wysokiej jakości głośnikami Stereo. Urządzenie jest sterowane z poziomu pilota zdalnego sterowania bądź z poziomu sparowanego urządzenia wyposażonego w moduł Bluetooth.

Kula wyposażona została w aż 6 mocnych diod LED o różnych kolorach (czerwony, biały, żółty, fioletowy, zielony i niebieski). Wspaniałe efekty świetlne zapewnia wbudowany silnik, który obraca diody oraz układ sterujący i czujnik dźwięku, co pozwala na miganie diod w rytm odtwarzanej muzyki! Urządzenie potrafi również świecić i wyświetlać wzory bez odtwarzania dźwięku - ich zmiana następuje poprzez wciśnięcie przycisku.

Doskonale nadaje się do wszelkich lokali o profilu muzycznym - dyskotek, klubów, pubów. Świetnie sprawdzi się również w pokoju melomana i przy organizacji imprez okolicznościowych, domowych czy wspomaganii pracy DJ-ów.

UWAGA: Nowy model wyposażony w port komunikacyjny Bluetooth który znacznie ułatwia połączenie z zewnętrznymi odtwarzaczami audio! Od teraz możesz łatwo sparować telefon z kulą disco LED i puszczać swoją ulubioną muzykę bez korzystania z kabli!

Cechy produktu:

- Kula dyskotekowa DISCO LED to fantastyczny gadżet na każdą prywatkę, imprezę, 18-stkę, sylwestra i inne imprezy!
- Wystarczy włączyć kulę, a zacznie ona rzucać na otaczające ją obiekty / ściany, różnokolorowe, intensywnie świecące, poruszające się wzory.
- Kula tworzy niesamowite efekty świetlne w przyciemnionym pomieszczeniu - poczuj się jak na prawdziwej dyskotece.
- Wbudowany odtwarzacz MP3 z portem USB, umożliwia odtwarzanie muzyki bezpośrednio z pendrive'a bądź urządzeń zewnętrznych wyposażonych w moduł Bluetooth!
- Mocne głośniki stereofoniczne dostarczą czysty i donośny dźwięk!
- Efekty świetlne w kuli zmieniają się płynniej i intensywniej w trakcie odtwarzania muzyki, co zapewnia dynamiczną grę światła!
- Sterowanie funkcjami kuli dyskotekowej odbywa się z poziomu dołączonego w zestawie pilota zdalnego sterowania!
- Wbudowane otwory pozwalają na zamocowanie kuli do ściany lub sufitu.
- Port komunikacyjny Bluetooth umożliwia bezprzewodową komunikację np. ze smartfonem i wygodne puszczenie ulubionej muzyki!

Specyfikacja:

- Zasilanie: 230 V 50 Hz (z sieci elektrycznej)
- **Komunikacja: Bluetooth**
- Moc nominalna: 18 W
- 6 diod LED o różnych barwach: czerwona, biała, żółta, fioletowa, zielona, niebieska
- Wbudowane 2 głośniki Stereo
- Wbudowany odtwarzacz MP3
- Port USB typu A
- Pilot IR zdalnego sterowania

2. Obsługa

A) Wyjmij kulę disco z opakowania i ustaw w wybranym miejscu lub zawieś na ścianie. Podłącz urządzenie do zasilania sieciowego o napięciu 230V. Włóż 2x baterie AAA do pilota IR. Kula jest gotowa do użytku.

B) Po włączeniu się kula LED zacznie automatycznie się świecić. Moduł Bluetooth automatycznie uruchomi się, co zostanie oznajmione komunikatem głosowym. Odszukaj urządzenie o nazwie „HS06” i sparuj je z zewnętrznym odtwarzaczem audio, np. telefonem.

C) W trybie Bluetooth możesz odtwarzać i sterować muzyką z poziomu sparowanego urządzenia bądź korzystając z dołączonego pilota IR (patrz wyżej).

D) W gniazdo USB kuli możesz również włożyć pendrive USB z plikami MP3, których odtwarzaniem można sterować za pomocą dołączonego pilota. Po umieszczeniu pendrive'a urządzenie automatycznie przełączy się w tryb odtwarzania z USB i rozpocznie odgrywanie plików audio po kolei.

Aby włączyć lub wyłączyć kulę disco należy wcisnąć czerwony przycisk ON/OFF na pilocie IR. Przycisk **MODE** służy do wyboru źródła dźwięku (na USB bądź Bluetooth) – na pilocie lub panelu. Przyciski **<<** oraz **>>** służą do wyboru poprzedniego bądź kolejnego utworu. – na pilocie lub panelu. Przyciski **VOL+** oraz **VOL-** służą do zwiększenia bądź zmniejszenia poziomu głośności. – na pilocie lub panelu.

3. Uwagi i środki ostrożności

- Urządzenie przeznaczone do użytku wewnętrznego.
- Pilot urządzenia zasilany jest z 2 baterii typu AAA. Podczas instalacji baterii należy zwrócić uwagę na właściwą polaryzację (+ -)
- Kulę można zasilac wyłącznie z sieci elektrycznej o napięciu 230V.
- Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego detergentu
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
- Nie narażać na ekstremalnie wysokie i niskie temperatury.
- Nie rzucać, nie siadać na urządzenie.

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

