

## Specyfikacja:

- Technologia Bluetooth 4.0 umożliwia bezprzewodowe połączenie się np. do telefonu i komputera
- Wykorzystanie technologii EDR która zwiększa szybkość transmisji danych, ułatwia sparowanie się i utrudnia zerwanie się połączenia bądź jakiegokolwiek spowolnienia!
- Wbudowany mikrofon, dzięki czemu możemy np. wygodnie prowadzić rozmowę telefoniczną w trakcie uprawiania sportu nie angażując do tego naszych rąk!
- Częstotliwość pracy: 2,4 – 2,48 GHz
- Zasięg realny: do nawet 10 metrów, dzięki zastosowaniu Bluetooth w standardzie 4.0
- Funkcja redukcji szumów!
- Wbudowany akumulator Li-Poly (litowo-polimerowy) ładowany za pomocą kabelka USB
- Dioda sygnalizująca ładowanie
- Czas ładowania: 2-3 godziny
- Czas rozmowy: 4 godziny
- Stosunek sygnału do szumu: 86 dB
- Pasmo przenoszenia dźwięku: 20 Hz – 20 kHz
- Wymiary: 19,8 cm x 16,8 cm x 2,3 cm
- Opakowanie: kolorowe pudełko
- Kolor: czarny



# SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE BLUETOOTH

model: ZS46

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wysokiej jakości bezprzewodowe słuchawki sportowe wyposażone we wbudowany protokół Bluetooth o standardzie 4.0 wraz z EDR! Idealne rozwiązanie problemu słuchawek wypadających z uszu i wiecznie plączących się kabli, w sytuacji gdy musimy skupić się na rzeczach zupełnie innych i ważniejszych. Pozwalają słuchać doskonałej jakości muzyki dzięki bezprzewodowej transmisji danych! Ponadto umożliwiają odbieranie i prowadzenie rozmów telefonicznych bez angażowania do tego rąk! Niezwykle proste w obsłudze! Stonowany design słuchawek przypasuje do gustu każdego użytkownika! Sprawdź już dziś jak wygodne może być słuchanie muzyki i bieganie jednocześnie bez zwracania sobie głowy poprawianiem kabla czy wyszarpywaniem telefonu z kieszeni przy potrzebie odebrania połączenia!

### Cechy produktu:

- Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.
- Wygodny, elastyczny pałąk, dzięki któremu słuchawki nigdy nie wypadną z uszu. Idealnie dopasowuje się do kształtu i wielkości głowy, podobnie do np. okularów przeciwsłonecznych. Doskonale nadają się do uprawiania sportu takiego jak jogging. Oferowane słuchawki są też idealnym rozwiązaniem dla osób jeżdżących na rowerze bądź uprawiających inne sporty.
- Wbudowany moduł Bluetooth w standardzie 4.0 wraz z EDR.
- Po bezprzewodowym połączeniu słuchawek do np. telefonu odtwarzaniem muzyki możesz sterować za pomocą przycisków umieszczonych na słuchawkach (on/play/do przodu/do tyłu/głośniej/ciszej).
- Dodatkowo istnieje możliwość odbierania i kończenia połączeń telefonicznych!
- Słuchawki posiadają super modne i stonowane wzornictwo, dzięki czemu będą doskonale pasować do każdego ubioru.
- Silikonowe wkładki douszne doskonale wygłuszają dźwięki z zewnątrz pozwalając cieszyć się użytkownikowi doskonałej jakości dźwiękiem.
- Elastyczna konstrukcja pałąka sprawia, że słuchawki wygodnie dopasowują się do każdego kształtu głowy.
- Słuchawki są lekkie i mają kompaktowe wymiary, dzięki czemu zajmują mało miejsca w torbie czy plecaku. Przede wszystkim nie będą nam również przeszkadzać w tym co najważniejsze - uprawianiu sportu :)
- Do słuchawek został dołączony kabel USB dzięki któremu naładujesz akumulator odtwarzacza.
- Idealnie nadają się na drobny prezent!

## SCHEMAT PRZYCISKÓW:



## 2. Przygotowanie do pracy i pierwsze sparowanie:

- Przed pierwszym użyciem należy sparować słuchawki z urządzeniem, z którym chcemy je wykorzystać np. z telefonem.
- Uruchom Bluetooth w telefonie oraz ustaw tryb pracy w widoczność.
- Uruchom słuchawki przesuwając suwak w pozycję ON. Uruchomienie się zostanie zasygnalizowane zawibrowaniem słuchawek. Wejście w tryb parowania zostanie zasygnalizowane miganiem niebieskiej diody.
- Wyszukaj słuchawki w urządzeniu pod nazwą HBS-730 i powiąż je z telefonem.
- Jeżeli urządzenie zapyta o kod PIN, wpisz: 0000
- Po udanym sparowaniu usłyszysz komunikat głosowy w słuchawkach.
- Urządzenie wyłączy się automatycznie, jeżeli nie zostanie sparowane w ciągu 3 minut.

→ **UWAGA – Manualne parowanie:** W przypadku problemów ze sparowaniem się, wyłącz urządzenie przestawiając suwak w pozycję OFF. Następnie przytrzymując przycisk przy symbolu słuchawki przesunij suwak ponownie w pozycję ON i ponów parowanie.

## 3. Parowanie dwóch urządzeń jednocześnie (telefon + słuchawki):

- Aby sparować dwa urządzenia jednocześnie, należy wejść w tryb manualnego parowania, w sposób wskazany w uwadze powyżej!
- Następnie sparuj ze słuchawkami dowolne z dwóch urządzeń. UWAGA: Jako pierwsze należy sparować urządzenie, które będzie nadrzędne w stosunku do drugiego (tryb primary), np. telefon.
- W drugiej kolejności sparuj słuchawki w taki sam sposób jak powyżej.

## 4. Działanie w trybie sparowania oraz automatycznego sparowania:

- Po ponownym uruchomieniu słuchawek (suwak w pozycję ON), urządzenie automatycznie połączy się z wcześniej sparowanym urządzeniem.
- Zasięg maksymalny urządzenia wynosi 10 metrów, po zbyt dużym oddaleniu słuchawki zawibrują i rozłączą się.
- W przypadku problemów ze sparowaniem się, należy przejść w tryb manualny w wyżej już wspomniany sposób
- W przypadku korzystania z niestandardowego trybu pracy, po zbyt dużym oddaleniu się słuchawek od urządzenia, połączenie zostanie przerwane bez próby ponownego połączenia się!

## 5. Korzystanie z urządzenia + klawiszologia i tryb odtwarzania dźwięku:

- Aby włączyć urządzenie przesunij suwak w pozycję ON. Brak reakcji oznacza rozładowaną baterię (należy podłączyć słuchawki dołączonym kabełkiem do portu USB komputera i naładować je).
- Podczas ładowania, dioda wokół przycisku CALL będzie się świeciła na czerwono, aż do pełnego naładowania się słuchawek.
- Aby wyłączyć urządzenie przesunij suwak w pozycję OFF.
- Aby zmniejszyć bądź zwiększyć głośność wciskaj krótko przyciski opisane jako VOLUME DOWN (ciszej) albo VOLUME UP (głośniej), aż do uzyskania pożądanej głośności dźwięku.
- Zmiana utworu (do przodu), następuje poprzez wciśnięcie przycisku opisanego jako NEXT.
- Zmiana utworu (do tyłu), następuje poprzez wciśnięcie przycisku opisanego jako UP.
- Włączenie albo zapauzowanie odtwarzanego utworu następuje poprzez krótkie wciśnięcie przycisku opisanego jako PLAY / PAUSE
- Zastopowanie utworu następuje poprzez wciśnięcie i przytrzymanie przycisku PLAY / PAUSE.

## 6. Tryb telefoniczny:

### \* Odbieranie, wyciszenie i kończenie połączenia:

- W trakcie połączenia przychodzącego słuchawki zaczną dzwonić i wibrować.
- Aby wyłączyć wibrację bez odrzucania połączenia wciśnij przycisk VOLUME DOWN.
- Aby odebrać albo zakończyć połączenie wciśnij przycisk CALL.

### \* Wybranie ostatniego numeru (oddzwanianie - RECALL) :

- Jeżeli nie zdążyłeś odebrać połączenia, wciśnij krótko przycisk CALL. Jeżeli nie udało się nawiązać połączenia - przytrzymaj przycisk VOLUME UP przez około 3 sekundy.

### \* Wybieranie głosowe (VOICE DIALING):

- Wciśnij krótko przycisk CALL w celu aktywacji trybu wybierania głosowego. (Istnieje możliwość, że słuchawki wybiorą i zadzwonią na ostatni numer – jeżeli telefon nie obsługuje wybierania głosem).

### \* Przekazanie połączenia ze słuchawki do słuchawki (TRANSFERING CALL):

- Aby przekazać połączenie ze słuchawki do słuchawki, należy wcisnąć i następnie przytrzymać przycisk VOLUME UP przez około 3 sekundy.

### \* Połączenie oczekujące:

- Aby odebrać drugie, nadchodzące połączenie podczas trwania pierwszego (bez jego końca), przytrzymaj przycisk CALL przez 1 sekundę. Usłyszysz dźwięk bip.
- Ponownie przytrzymaj przycisk CALL przez 1 sekundę aby powrócić do pierwotnego połączenia.
- Aby zakończyć jedną bądź obie rozmowy wciśnij krótko przycisk CALL.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: <http://www.aptel.pl>

### Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

### Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzieli dodatkowych informacji.

### Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

