



SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE KOCIE USZY ZS7C INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wygodne, bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci. Charakterystyczne kocie uszy z podświetleniem LED pozwolą Twemu dziecku wyróżnić się z otoczenia. Wykorzystanie szybkiego modułu Bluetooth 5.0 umożliwia wygodne korzystanie z urządzenia (zasięg do nawet 10 metrów). Zasilane z pomocą wbudowanego akumulatora To świetny i bardzo praktyczny gadżet dla osób aktywnych oraz wszystkich tych którzy cenią sobie wygodę użytkowania sprzętu. Wygodne wkładki nauszne oraz redukcja szumów wygłuszają dźwięki docierające z zewnątrz, znacznie podnosząc jakość odtwarzanej muzyki. Przemysłana konstrukcja czyni je niezwykle lekkimi i wygodnymi. Wbudowane fizyczne przyciski ułatwiają sterowanie funkcjami słuchawek. Wyposażone we wbudowane radio FM oraz czytnik kart pamięci microSD z odtwarzaczem MP3 umożliwiają korzystanie z urządzenia bez łączenia się ze smartfonem.

Cechy produktu:

- Bezprzewodowe słuchawki nauszne umożliwiają słuchanie muzyki bez jakichkolwiek kabli.
- Charakterystyczne kocie uszy z podświetleniem LED RGB pozwolą Twojemu dziecku wyróżnić się z otoczenia.
- Wbudowany akumulator doładowywany z pomocą dołączonego kabla USB.
- Wyposażenie słuchawek w protokół Bluetooth umożliwi ich wykorzystanie przez osoby aktywne - eliminuje niepotrzebnie płaczące się kable.
- Wbudowane wygodne, fizyczne przyciski do sterowania słuchawkami.
- Wyposażone we wbudowane radio FM oraz czytnik kart microSD z odtwarzaczem MP3 - możliwość użytkowania bez łączenia się ze smartfonem.
- Redukcja szumów doskonale wygłusza dźwięki otoczenia pozwalając cieszyć się użytkownikowi doskonałej jakości audio.
- Ergonomiczny kształt nausznych wkładek sprawia, że słuchawki wygodnie dopasowują się do każdego kształtu ucha.
- Słuchawki są niezwykle lekkie i istnieje możliwość ich złożenia, dzięki czemu zajmą mało miejsca w torbie.
- Doskonale nadają się na prezent.

Specyfikacja:

- Materiał: tworzywo sztuczne
- Zasilanie (słuchawki): wbudowany akumulator 400mAh
- Komunikacja: Bluetooth 5.0 z EDR
- Podświetlenie LED RGB (z możliwością wyłączenia)
- Zasięg: do 10 metrów
- Wbudowany mikrofon
- Port mini jack 3,5 mm
- Czytnik kart pamięci microSD
- Odtwarzanie MP3
- Wbudowane radio FM (87,5 MHz - 108 MHz)
- Pasmo przenoszenia dźwięku: od 50 Hz do 20 kHz
- Czułość: 108 dB
- Impedancja: 16 Ω
- Czas czuwania: do 14 godzin
- Czas ładowania: około 1-2 godzin
- Czas pracy: do 6 godzin
- Kabel USB do ładowania akumulatora
- **Kolor: różowy**

• OBSŁUGA URZĄDZENIA

A. Uruchamianie i parowanie urządzenia:

- Wyciągnij słuchawki z opakowania i wciśnij przycisk M aby uruchomić słuchawki.
- Przytrzymaj przycisk M. Słuchawki przejdą w tryb parowania (sygnalizacja dźwiękowa i głosowa).
- Uruchom Bluetooth w swoim urządzeniu (np. w telefonie), pamiętając o zaznaczeniu trybu widoczności.
- Wyszukaj słuchawki po nazwie i połącz się z nimi. Jeżeli parowanie odbyło się poprawnie – dioda urządzenia będzie się świecić przez około 5 sekund, usłyszysz również komunikat dźwiękowy o sukcesie parowania.
- Od teraz słuchawki automatycznie połączą się ze sparowanym urządzeniem po każdym ich uruchomieniu
- Aby wyłączyć słuchawki przytrzymaj przycisk M.

UWAGA: Istnieje możliwość podłączenia słuchawek poprzez kabel mini jack 3,5 mm

B. Ładowanie urządzenia i pozostałe czynności:

- Podłącz dołączony w zestawie kabel microUSB do portu microUSB słuchawek, a jego drugi koniec do portu USB / powerbanka / ładowarki.
- Proces ładowania baterii jest sygnalizowany świeceniem czerwonej diody - powinno ono trwać około 2 godzin.

C. Sterowanie słuchawkami (odtwarzanie muzyki, połączenia telefoniczne).

- Urządzeniem można sterować z poziomu sparowanego z nim urządzenia (np. smartfona).
- Aby zmniejszyć głośność przytrzymaj przycisk STRZAŁKA W LEWO (←|||)
- Aby zwiększyć głośność przytrzymaj przycisk STRZAŁKA W PRAWO (|||→)
- Aby odtworzyć poprzedni utwór kliknij przycisk STRZAŁKA W LEWO (←|||)
- Aby odtworzyć następny utwór kliknij przycisk STRZAŁKA W PRAWO (|||→)
- Wciśnij krótko przycisk PLAY/PAUSE (|||) aby zapauzować odtwarzanie. Kolejne krótkie wciśnięcia wznowia odtwarzanie.
- Podwójne kliknięcie przycisku PLAY/PAUSE (|||) powoduje wybranie ostatniego numeru telefonu.
- Aby zmienić tryb pracy i źródło dźwięku wciśnij przycisk M (MODE):
→ Bluetooth → Radio FM → karta SD → Lineln

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarszymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, poświadczonego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzeń umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na środowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u sprzedawcy lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności porzycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby porzycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

